




GE Interlogix

ARITECH



ATS1110/1111/1115/1116 Arming Stations

GB F NL I P N E DK S D FIN PL


1




2



3



4



Arming Stations



MOUNTING THE UNIT

The RAS cover is hinged at the bottom. To open, grasp the cover at the sides or the top and pull gently — the cover will swing down on its pins. The cover may be fully removed by gently prising one of the pins away from the body of the RAS and pulling. The metal mounting plate at the rear is held by a locking screw. To remove the metal mounting plate, loosen the screw by at least 8 mm (0.315 in), sliding the mounting plate down, and then pulling the bottom of the mounting plate away from the body of the RAS.

Attach the metal mounting plate to mounting surface using the three screws provided. Ensure that the rear tamper button can rest on a flat surface flush with the back of the mounting plate (avoid rough or non-flat surfaces). If rear cable entry is used (through the mounting plate), cut a hole in the mounting surface for cable access. Set the RAS address using DIP switches 1 through 4 (see *DIP Switch settings* below). Set the Bus termination switch (DIP switch 5), if required (see *DIP Switch settings* below). Terminate the Bus cabling.



IMPORTANT:

All power should be turned off to the control panel before wiring the RAS.

Insert plastic cable entry blanking plugs (provided) into the rear of the RAS to blank any unused cable entry channels. Place the RAS onto the mounting plate and lock in place by moving the unit down by about 8 mm (0.315 in). Tighten the locking screw at the base of the RAS till firm. Do not over-tighten.

LOCATION OF FEATURES ON REAR OF RAS (FIGURE 2)

- | | |
|------------------|------------------|
| 1. Cable entry | 4. Tamper switch |
| 2. DIP switches | 5. Locking screw |
| 3. LAN terminals | |

CONNECTING CONTROL PANEL TO KEYPAD

Refer to the ATS control panel installation guide for instructions.

TAMPER SWITCH (FIGURE 2)

The rear tamper switch must be sealed for the system to work correctly. Make sure that the tamper button is resting on a surface such that it remains depressed when the RAS is mounted, and will spring open when the RAS is tampered with. In operation, the LCD display will show "RAS Tamper" when not sealed.

RAS DIP SWITCH SETTINGS (FIGURE 3)

A row of DIP switches is located on the rear of the RAS (figure 2) and is used for setting the RAS address and the Bus termination (TERM) condition. These settings are described in the following sections.

TERM Switch Use switch 5 to set TERM to 'ON', if needed. There must be no more than two TERM switches or links set to 'ON' for any bus. Refer to the control panel installation guide for details about the use of TERM switches or links.

RAS Address Set the RAS address using switches 1 to 4.

CONNECTIONS (FIGURE 4)

+ 13.8 VDC The RAS can be powered using the Bus + and – power from the control panel, if the distance between the RAS and the control panel does not exceed 100 m (328 feet). Otherwise the RAS can be powered by AUX PWR from a DGP, or by an auxiliary power supply.

D+/D- D+ is the data positive connection and D- is the data negative connection of the data bus.

The RAS is connected to the ATS panel via the RS485 data bus, up to 1.5 km from the control panel or the four-door controller DGP. It is recommended to use 2-pair twisted, shielded data cable (WCAT52/54). The shield of any bus cable must be connected to system ground at one end only. The ATS111x RAS is not provided with an Earth connection for this purpose. If the bus is 'daisy-chained' to the RAS, ensure that the shield of the cable is jointed to provide continuity of data cable shield.

RTE An RTE button (normally open, momentary push-button switch) can be connected across the IN and 0V terminals (see figure 4). When pressed, the button controls the request to exit function to the panel.

IN A request to exit button (normally open, momentary push-button switch) can be connected across "IN" and "-". When pressed, this button controls the request to exit function.

OUT Open collector output. Use the first output number of the output controller assigned to the RAS. Refer to the ATS control panel programming manual for details.

STATUS LED INDICATIONS (FIGURE 1)



Green The **Power** LED is on when the control panel is powered by the AC supply.



Yellow The **Fault** LED illuminates to indicate detection of a system fault.



Blue The **Access** LED flashes when access to an area assigned to the RAS is granted.



Red The **Alarm** LED illuminates when there is a system tamper or an area assigned to the RAS is in alarm state. The area may be identified by viewing the 16 area LEDs visible when the RAS cover is open or removed.

AREA LED INDICATIONS (FIGURE 1)

When the RAS cover is open or removed, 16 red LEDs are visible at the bottom of the RAS. Each LED represents an area, and the indications are as follows:

- The LED illuminates when its corresponding area is armed.
- The LED flashes slowly when a fault is detected.
- The LED flashes quickly when an alarm occurs.

OPERATING FEATURES

Keyboard Backlight and Night Light

The default keyboard backlight and night light settings are as follows:

- Keyboard backlight on (bright) for approximately 4¼ minutes following a key press.
- Night light on (dim).

These functions can be changed from the RAS menu.

LCD Contrast

The LCD contrast may be adjusted by pressing and holding the "MENU" key while momentarily pressing the ↑ or ↓ keys to change the display contrast. The default setting is 12.

LCD Backlight

The LCD backlight illuminates for 30 seconds following a key press.

Beeper Tone

The Beeper tone may be adjusted by pressing and holding the "CLEAR" key while momentarily pressing the ↑ or ↓ keys to change the beeper tone. The default setting is 16.

LCD Text Format

The ATS1111 RAS has a 4 line x 16 character LCD and may display text in three alternative formats, as follows:

(ATS1110/1115)

- **Format 1** (default) wraps text using hyphens when a word is broken onto the next line.
- **Format 2** wraps text without hyphens when a word is broken onto the next line.

(ATS1111/1116)

- **Format 3** wraps text to the next line without breaking words.

To change formats, press and hold the '0' (zero) key while momentarily pressing the ↑ or ↓ keys.

This option is not available on the ATS1110 or ATS1115 RASs with 2 line x 16 character LCD.

F1 = 'OPEN' + 1
F2 = 'OPEN' + 2
F3 = 'OPEN' + 3
F4 = 'OPEN' + 4
TZ62 = 'OPEN' + 5
TZ63 = 'OPEN' + 6

POWER UP

Upon initial power up, the beeper will sound two beeps indicating that the internal non-volatile memory is OK. All of the area LEDs may illuminate, indicating that the system is armed. All areas must be disarmed in order to enable access to the installer programming menu options.

TROUBLESHOOTING

General Faults

No LED or LCD display:

- Verify the +13.8 and 0V wire connections on both the RAS and the power supply.
- Verify power output on the DGP or external power supply. Area and Status LEDs are flashing and the LCD display reads System Fault:
- Verify the D+ and D- wire connections (may be reversed or open circuit).
- Verify the address DIP switches of the RAS is set to the proper address.
- Verify that the control panel or 4-door controller DGP is polling the RAS address.

ATS1115 or ATS1116 RAS with Smart Card reader does not respond to a Smart Card:

The RAS may actually be an ATS1110 or ATS1111 type that is not fitted with a Smart Card reader.

The Smart Card may not be programmed (blank).


RX and TX LED Indications

RX and TX LEDs are provided on the circuit board to assist in fault diagnosis, and are visible when the rear plastic cover is removed.

Rx The yellow Rx LED flashes to indicate polling data is being received on the system bus from the panel. If the LED does not flash, the control panel is not operational or the bus is faulty (usually cabling).

Tx The red Tx LED flashes to indicate the RAS is replying to polling from the control panel. If the Rx LED flashes but the Tx LED does not, the RAS is not programmed to be polled in the control panel or is addressed incorrectly.

PROGRAMMING MAP



PROGRAMMING OPTIONS

The ATS1110, ATS1111, ATS1115 and ATS1116 provide for a menu through which a number of options can be set.

To enter the programming menu for the ATS111x keypads:

Enter menu 28 of the Control Panel installer menu.

Press 2[ENTER] followed by the RAS address selected and [ENTER] to enter the RAS menu. The display now shows "GE Security, RAS111x" (x is 0, 1, 5 or 6 depending on the type of keypad) followed by the version number.

Press [ENTER] to proceed to the menu or press the menu number followed by [ENTER] to go to a menu item directly.

Menu 1, Access LED options

Controls the blue Access LED (enabled by default). The blue Access LED may be disabled if not required.

Menu 2, Night Light Options

A dimly lit keypad backlight provides the night-light to easily locate the keypad in dark locations (enabled by default).

Menu 3, Keypad Backlight Options

The keypad backlight turns on bright for night time illumination of the key labels (enabled by default). If the keypad backlight is not required, it may be disabled.

Menu 4, RTE (Egress) Control

The RAS is fitted with an Request To Exit (RTE) control port (labelled IN) on the wiring connector. The OUT (open collector terminal) may be used to control a door relay.

There are three options to choose from:

- **RTE Only.** This option requires a simple push button to be connected to the IN terminal. A press of the button will release the door lock relay. Used for a quick exit from an Area (enabled by default).
- **RTE Arm/Disarm.** Do not use
- **RTE Disabled.** When the IN terminal is not used, it is recommended that it be disabled.

Menu 5, Reserved

Reserved for future use.

Menu 6, Factory Defaults

This option returns all RAS settings to the factory default condition. Settings will be set to factory defaults.

Menu 7, Security Mode (ATS1115/1116 only)

This option selects the type of user card the ATS1115 and ATS1116 reader will recognise. The reader will recognise configuration and default cards in both modes. The possible modes are as follows:

- **Unsecured Mode** — The reader will recognise blank or un-programmed cards only, by using the card's unique serial number. The 4-byte security password is not used. Unsecured mode requires the use of an expanded memory system.
- **Secured Mode** — Only cards programmed on the ATS1620/1621/1622 programmer will be recognised in this mode (default setting). The 4-byte security password is used.

Menu 8, Valid Card Flash (ATS1115/1116 only)

- This option enables (default setting) and disables the blue LED flash when a valid card is badged on an ATS1115 or ATS1116 reader.

Menu 9, Protocol options (ATS1115/1116 only)

This option selects the method by which a ATS1115 or ATS1116 reader sends data to the panel. The options are as follows:

- **Wiegand** — Smart Card data is transmitted in the Wiegand protocol by default. The ATS1620/1621/1622 programmer sets the number of bits (26- or 27-bit) when user cards are programmed.
- **Magnetic Stripe** — The reader sends data to the panel in a 32-bit magnetic stripe card format.
- **Tecom Smart Card** — This format is not implemented in the panel and should not be selected.

Menu 10, Card Beep Options (ATS1115/1116 only)

This option enables the beep sounded when a card is badged on the reader (default setting) and disables the beep.

Menu 11, Option Card (ATS1115/1116 only)

This option enables (default setting) and disables the use of reader configuration (option) cards at the ATS1115 and ATS1116 reader. If an installer wishes to prevent the modification of the reader setup by configuration card, this option should be disabled.

Menu 12, Last Card (ATS1115/1116 only)

This option displays the number of the last card badged on an ATS1115 or ATS1116 reader, in the format: Facility Code/System Code, ID Number or as raw card data (depends on setting of security mode).

Stations d'armement

F

MONTAGE DE L'UNITE

La partie inférieure du couvercle du RAS est montée sur charnières. Pour ouvrir, saisissez les côtés ou la partie supérieure du couvercle et tirez doucement ; le couvercle doit basculer sur ses supports. Le couvercle peut être retiré entièrement en faisant lever sur l'un des supports pour l'éloigner du corps du RAS et en tirant. La plaque de montage en métal située à l'arrière est maintenue en place à l'aide d'une vis de blocage. Pour retirer la plaque de montage : dévissez la vis d'au moins 8 mm, faites glisser la plaque de montage vers le bas, puis éloignez la plaque de montage du corps du RAS.

Fixez la plaque de montage en métal à la surface de montage à l'aide des trois vis fournies. Assurez-vous que le contact d'autoprotection situé à l'arrière repose sur une surface plane à l'arrière de la plaque

de montage (évités les surfaces non planes ou non lisses). Si l'entrée de câble à l'arrière est utilisée (via la plaque de montage), découpez un trou dans la surface de montage pour le passage du câble.

Définissez l'adresse RAS à l'aide des dipswitchs 1 à 4 (voir *Paramètres des dipswitchs* ci-dessous). Positionnez le switch de terminaison de bus (dipswitch 5), le cas échéant (voir *Paramètres des dipswitchs* ci-dessous). Terminez le câblage du bus.



IMPORTANT :

Toute alimentation provenant de la centrale doit être retirée avant le câblage du RAS.

Insérez les bouchons obturateurs d'entrée de câble en plastique (fournis) à l'arrière du RAS pour obstruer tout canal d'entrée de câble non utilisé. Placez le RAS sur la plaque de montage et bloquez-le en déplaçant l'unité vers le bas de 8 mm environ. Serrez fermement la vis de blocage à la base du RAS. Ne serrez pas trop fort.

EMPLACEMENT DES ELEMENTS A L'ARRIERE DU RAS (FIGURE 2)

- | | |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. Entrée de câble | 4. Contact d'autoprotection |
| 2. Dipswitchs | 5. Vis de blocage |
| 3. Raccordement du bus | |

CONNEXION DE LA CENTRALE AU CLAVIER

Reportez-vous au guide d'installation de la centrale ATS pour plus d'instructions.

CONTACT D'AUTOPROTECTION (FIGURE 2)

Le contact d'autoprotection arrière doit être enfoncé pour que le système fonctionne correctement. Vérifiez que le contact d'autoprotection se trouve sur une surface lui permettant de rester enfoncé lors du montage du RAS. Le contact doit se déclencher lorsque le RAS est autoprotégé. En fonctionnement, l'affichage LCD indique « Autoprotection RAS » lorsque le contact n'est pas enfoncé.

PARAMETRES DES DIPSWITCHS RAS (FIGURE 3)

Une rangée de dipswitchs se trouve à l'arrière du RAS (figure 2) et est utilisée pour paramétrer l'adresse RAS et la terminaison du bus (TERM). Ces paramètres sont décrits dans les sections suivantes.

Switch TERM Utilisez le switch 5 pour paramétrer TERM sur « ON » le cas échéant. Les bus ne doivent pas avoir plus de deux switchs ou cavaliers TERM paramétrés sur « ON ». Reportez-vous au guide d'installation de la centrale pour plus de détails sur l'utilisation des switchs ou des cavaliers TERM.

Adresse RAS Paramétrez l'adresse RAS à l'aide des switchs 1 à 4.

CONNEXIONS (FIGURE 4)

+ 13,8 Vcc Le RAS peut être alimenté via l'alimentation + et – du bus provenant de la centrale si la distance centrale/RAS n'excède pas 100 m. Dans le cas contraire, le RAS peut être alimenté via l'alimentation AUX PWR d'un DGP ou via une source d'alimentation auxiliaire.

D+/D- D+ correspond à la connexion positive des données et D- correspond à la connexion négative des données du bus de données.

Le RAS est connecté à la centrale ATS via le bus de données RS485, à une distance maximale de 1,5 km de la centrale ou du DGP à quatre portes. Nous vous recommandons d'utiliser un câble de données blindé torsadé à 2 paires (WCAT52/54). Seule une extrémité du blindage du câble du bus doit être reliée à la masse. C'est pourquoi le RAS ATS111x n'est pas livré avec une connexion de terre. Si le bus est chaîné au RAS, vérifiez que le blindage du câble assure la continuité du blindage du câble de données.

Demande de sortie Un bouton de demande de sortie (bouton poussoir temporaire, normalement ouvert) peut être connecté entre les bornes IN et 0V (voir figure ❹). Lorsqu'il est enfoncé, le bouton contrôle la fonction de demande de sortie vers la centrale.

IN Un bouton de demande de sortie (bouton poussoir temporaire, normalement ouvert) peut être connecté entre « IN » et « - ». Lorsqu'il est enfoncé, ce bouton contrôle la fonction de demande de sortie.

OUT Sortie à collecteur ouvert. Utilisez le premier numéro de sortie du contrôleur de sortie affecté au RAS. Reportez-vous au manuel de programmation de la centrale ATS pour plus de détails.

INDICATIONS DES LED D'ETAT (FIGURE ❶)



Vert La LED **Alimentation** est allumée lorsque la centrale est alimentée par l'alimentation secteur.



Jaune La LED **Défaut** s'allume pour indiquer la détection d'un défaut système.



Bleu La LED **Accès** clignote lorsqu'un accès est accordé à un groupe affecté au RAS.



Rouge La LED **Alarme** s'allume lorsqu'une autoprotection du système se produit ou lorsqu'un groupe affecté au RAS est en état d'alarme. Il est possible d'identifier le groupe concerné en regardant les 16 LED de groupes visibles lorsque le couvercle du RAS est ouvert ou mis de côté.

INDICATIONS DES LED DE GROUPES (FIGURE ❷)

Lorsque le couvercle du RAS est ouvert ou retiré, 16 LED rouges sont visibles en bas du RAS. Chaque LED représente un groupe. Les indications sont les suivantes :

- La LED s'allume lorsque le groupe correspondant est armé.
- La LED clignote lentement lorsqu'un défaut est détecté.
- La LED clignote rapidement lorsqu'une alarme survient.

CARACTERISTIQUES DE FONCTIONNEMENT

Eclairage du clavier et voyant de nuit

Les paramètres par défaut du voyant de nuit et de l'éclairage du clavier sont les suivants :

- Eclairage du clavier activé (lumineux) pendant 4¼ minutes environ suite à l'enfoncement d'une touche.
- Voyant de nuit activé (faible luminosité).

Le menu du RAS permet de modifier ces fonctions.

Contraste de l'écran LCD

Il est possible de régler le contraste de l'écran LCD en appuyant sur la touche '*' MENU et en la maintenant enfoncée tout en appuyant brièvement sur les touches ↑ et ↓ pour modifier le contraste de l'affichage. Le paramètre par défaut est 12.

Eclairage de l'écran LCD

L'éclairage de l'écran LCD s'allume pendant 30 secondes suite à l'enfoncement d'une touche.

Tonalité des bips

Il est possible de régler la tonalité des bips en appuyant sur la touche 'CLEAR' et en la maintenant enfoncée tout en appuyant brièvement sur les touches ↑ ou ↓ pour modifier la tonalité des bips. Le paramètre par défaut est 16.

Format du texte LCD

Le RAS ATS1111 dispose d'un affichage LCD de 4 lignes x 16 caractères et peut afficher du texte sous trois formats différents, comme suit :

(ATS1110/1115)

- **Format 1** (par défaut) renvoie le texte à la ligne à l'aide de traits d'union lorsqu'un mot est tronqué sur la ligne suivante.
- **Format 2** renvoie le texte à la ligne sans trait d'union lorsqu'un mot est tronqué sur la ligne suivante.

(ATS1111/1116)

- **Format 3** renvoie le texte sur la ligne suivante sans tronquer les mots.

Pour modifier les formats, appuyez sur la touche '0' (zéro) et maintenez-la enfoncée tout en appuyant brièvement sur les touches ↑ ou ↓.

Cette option n'est pas disponible sur les RAS ATS1110 ou ATS1115 disposant d'un affichage LCD de 2 lignes x 16 caractères.

F1 = 'OPEN' + 1

F2 = 'OPEN' + 2

F3 = 'OPEN' + 3

F4 = 'OPEN' + 4

TZ62 = 'OPEN' + 5

TZ63 = 'OPEN' + 6

Mise sous tension

Lors de la mise sous tension initiale, deux bips se feront entendre pour indiquer que la mémoire interne non volatile est en état de fonctionnement. Toutes les LED de groupes peuvent s'allumer pour indiquer que le système est armé. Tous les groupes peuvent être désarmés pour activer l'accès aux options du menu Programmation installateur.

DEPANNAGE

Défauts généraux

Pas de LED ou pas d'affichage LCD :

- Vérifiez les fils de raccordement +13,8 V et 0 V sur le RAS et l'alimentation.
- Vérifiez la sortie d'alimentation sur le DGP ou sur l'alimentation externe.

Les LED de groupes et d'état clignotent et l'affichage LCD affiche Défaut système :

- Vérifiez les fils de raccordement D+ et D- (peuvent être inversés ou en circuit ouvert).
- Vérifiez que les dipswitchs d'adresse du RAS sont paramétrés sur la bonne adresse.
- Vérifiez que la centrale ou le DGP à 4 portes scrute l'adresse RAS.

Le RAS ATS1115 ou ATS1116 avec lecteur de carte à puce ne répond pas à une carte à puce :

Le RAS peut être un modèle ATS1110 ou ATS1111 non équipé d'un lecteur de carte à puce.

La carte à puce n'est peut-être pas programmée (vide).


LED d'indications TX et RX

Les LED RX et TX sont fournies sur le circuit imprimé pour faciliter le diagnostic de défaut et sont visibles lorsque le couvercle arrière en plastique est mis de côté.

Rx La LED Rx jaune clignote pour indiquer que les données de scrutation sont reçues sur le bus système à partir de la centrale. Si la LED ne clignote pas, cela signifie que la centrale n'est pas opérationnelle ou que le bus est défectueux (le câblage en est généralement la cause).

Tx La LED Tx rouge clignote pour indiquer que le RAS répond à la scrutation de la centrale. Si la LED Rx rouge clignote mais que la LED Tx ne clignote pas, le RAS n'est pas programmé pour être scruté dans la centrale ou l'adresse du RAS est incorrecte.

CARTE DE PROGRAMMATION



OPTIONS DE PROGRAMMATION

Les modèles ATS1110, ATS1111 et ATS1116 offrent un menu permettant de régler plusieurs options.
Pour entrer dans le menu de programmation pour les claviers ATS111x :

Entrez dans le menu 28 du menu Installateur de la centrale.
Appuyez deux fois sur [ENTER] suivi de l'adresse RAS sélectionnée, puis [ENTER] pour entrer dans le menu du RAS. L'affichage montre désormais « GE Security, RAS111x »
(x correspond à 0, 1, 5 ou 6 en fonction du type de clavier) suivi du numéro de la version.
Appuyez sur [ENTER] pour accéder au menu ou appuyez sur le numéro du menu suivi par [ENTER] pour accéder directement à un élément de menu.

Menu 1, Access LED options

Contrôle la LED Accès bleue (activé par défaut). La LED Accès bleue peut être désactivée si elle n'est pas nécessaire.

Menu 2, Night Light Options

Un éclairage du clavier, de faible intensité, permet de localiser facilement le clavier dans les endroits sombres (activé par défaut).

Menu 3, Keypad Backlight Options

L'éclairage du clavier s'active pour éclairer les intitulés des touches pendant la nuit (activé par défaut). Si l'éclairage de nuit n'est pas nécessaire, il peut être désactivé.

Menu 4, RTE (Egress) Control

Le RAS comprend un port de contrôle Agression (demande de sortie) nommé IN sur le connecteur de câblage. La sortie OUT (sortie à collecteur ouvert) peut être utilisée pour contrôler un relais de porte.

Trois options sont disponibles :

- **RTE Only.** Cette option requiert la connexion d'un bouton poussoir simple à la borne IN. En appuyant sur le bouton, le relais de verrou de la porte sera libéré. Cette option est utilisée pour sortir rapidement d'un groupe (activé par défaut).
- **RTE Arm/Disarm.** N'utilisez pas cette option.
- **RTE Disabled.** Lorsque la borne IN n'est pas utilisée, nous vous recommandons de désactiver cette option.

Menu 5, Reserved

Réservé à un usage ultérieur.

Menu 6, Factory Defaults

Cette option remplace tous les paramètres du RAS par les paramètres usine. Les paramètres prendront les valeurs définies en usine.

Menu 7, Security Mode (ATS1115/1116 uniquement)

Cette option sélectionne le type de carte utilisateur que le lecteur ATS1115 et ATS1116 reconnaît. Le lecteur reconnaît les cartes, la configuration et les cartes par défaut dans les deux modes. Les modes possibles sont les suivants :

- **Unsecured Mode** — Le lecteur reconnaît uniquement les cartes vides ou non programmées grâce au numéro de série unique de la carte. Le mot de passe de sécurité sur 4 octets n'est pas utilisé. Le mode non sécurisé requiert l'utilisation d'un système de mémoire étendu.
- **Secured Mode** — Seules les cartes programmées sur le programmeur ATS1621 seront reconnues dans ce mode (paramètre par défaut). Le mot de passe de sécurité sur 4 octets est utilisé.

Menu 8, Valid Card Flash (ATS1115/1116 uniquement)

- Cette option (par défaut) active et désactive le clignotement de la LED bleue lorsqu'une carte valide est badgée dans un lecteur ATS1115 ou ATS1116.

Menu 9, Protocol options (ATS1115/1116 uniquement)

Cette option sélectionne la méthode par laquelle un lecteur ATS1115 ou ATS1116 envoie les données à la centrale. Les options sont les suivantes :

- **Wiegand** — Les données de la carte à puce sont transmises via le protocole Wiegand par défaut. Le programmeur ATS1621 paramètre le nombre de bits (26 bits ou 27 bits) lorsque des cartes utilisateur sont programmées.
- **Magnetic Stripe** — Le lecteur envoie des données à la centrale au format de carte à bande magnétique 32 bits.
- **Tecom Smart Card** — Ce format n'est pas mis en œuvre dans la centrale et ne doit pas être sélectionné.

Menu 10, Card Beep Options (ATS1115/1116 uniquement)

Cette option permet d'activer et de désactiver l'émission d'un bip lorsqu'une carte est badgée sur le lecteur (paramètre par défaut).

Menu 11, Option Card (ATS1115/1116 uniquement)

Cette option active (paramètre par défaut) et désactive l'utilisation d'une carte de configuration (d'option) de lecteur sur le lecteur ATS1115 et ATS1116. Cette option doit être désactivée si un installateur souhaite empêcher la modification de la configuration du lecteur par la carte de configuration.

Menu 12, Last Card (ATS1115/1116 uniquement)

Cette option affiche le numéro de la dernière carte badgée sur un lecteur ATS1115 ou ATS1116, au format code d'installation/code système, numéro d'identification ou sous forme de données de carte brutes (en fonction de la configuration du mode de sécurité).

Gebruikersinterfaces



DE EENHEID MONTEREN

Het klepje van de GI scharniert aan de onderzijde. Als u het klepje wilt openen, neemt u het aan de zijkanten of bovenaan vast en trekt u er zachtjes aan. Dit zal dan naar beneden klappen. Het klepje kan volledig worden verwijderd door een van de pinnen voorzichtig uit de GI-houder te nemen. De metalen montageplaat aan de achterzijde is met een borgschroef bevestigd. Als u de metalen montageplaat wilt verwijderen, draait u de schroef ten minste 8 mm los, schuift u de montageplaat naar beneden en trekt u de onderzijde van de montageplaat weg van de GI-houder.

Bevestig de metalen montageplaat op het montageoppervlak met de drie meegeleverde schroeven. Plaats de achterste sabotageknop op een vlakke ondergrond, gelijk met de achterzijde van de montageplaat (vermijd een ongelijkmatige of niet-vlakke ondergrond). Bij gebruik van de kabelinvoer aan de achterzijde (door de montageplaat heen), dient

u in het montageoppervlak een opening te maken waar de kabel door heen kan. Stel de GI-adressen in met de dipswitches 1 tot 4 (zie *Instellingen dipswitch* hieronder). Stel de afsluitweerstand (dipswitch 5), indien nodig, in (zie *Instellingen dipswitch* hieronder). Sluit de busbekabeling af.



BELANGRIJK:

Voordat u de GI aansluit, dient u eerst de voeding van het controlepaneel uit te schakelen.

Plaats aan de achterzijde van de GI kunststof afdekkapjes (meegeleverd) op de niet-gebruikte kabelinvoeropeningen. Plaats de GI op de montageplaat en klik hem vast door de eenheid ongeveer 8 mm te laten zakken. Draai de borgschroef onder aan de GI goed aan, maar draai de schroef niet te vast.

LOCATIE VAN VOORZIENINGEN OP ACHTERZIJDE VAN GI (FIGUUR 2)

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. Kabelinvoergat | 4. Sabotageschakelaar |
| 2. Dipswitches | 5. Borgschroef |
| 3. Databus-aansluitingen | |

CONTROLEPANEEL OP BEDIENDEEL AANSLUITEN

Raadpleeg de installatiehandleiding van het ATS-bediendeel voor instructies.

SABOTAGESCHAKELAAR (FIGUUR 2)

Het systeem werkt alleen correct als de achterste sabotageschakelaar is ingedrukt. Plaats de sabotageknop zodanig op een ondergrond dat de knop ingedrukt blijft nadat de GI is gemonteerd en geactiveerd wordt bij sabotage van de GI. Tijdens de werking verschijnt op het LCD-display "GI Sabotage" wanneer de sabotageknop niet meer is ingedrukt.

DIPSWITCHINSTELLINGEN VAN DE GI (FIGUUR 3)

Aan de achterzijde van de GI bevinden zich dipswitches (Figuur 2) waarmee de GI-adressen en de busafsluiting (TERM)-toestand wordt ingesteld. Deze instellingen worden beschreven in de volgende hoofdstukken.

TERM-switch Gebruik switch 5 om TERM in te stellen op 'AAN', indien nodig. Voor elke bus mogen er niet meer dan twee Terminators op 'AAN' worden ingesteld. Raadpleeg de installatiehandleiding van het controlepaneel voor meer informatie over het gebruik van Terminators.

GI-adres Stel de GI-adressen in met de switches 1-4.

AANSLUITINGEN (FIGUUR 4)

+13,8 Vdc De GI kan van voeding worden voorzien via de + en – spanning van de bus van het controlepaneel, als de afstand tussen de GI en het controlepaneel niet groter is dan 100 m. Anders

kan de GI ook van voeding worden voorzien via de AUX PWR van een DI of met behulp van een hulpvoeding.

D+/D- **D+** is de positieve-dataverbinding en **D-** is de negatieve-dataverbinding van de databus.

De GI is met het ATS-bediendeel verbonden via de RS485-databus, tot op 1,5 km afstand van het bediendeel of de 4-deurs controller-DI. Het is aanbevolen een afgeschermd, twisted-pair datakabel te gebruiken (WCAT52/54). De afscherming van elke buskabel moet slechts met één uiteinde op de aarding van het systeem zijn aangesloten. Om die reden is de ATS111x-GI niet uitgerust met een aardaansluiting. Als de bus met de GI is 'doorgekoppeld', controleer dan of de afscherming van de datakabel niet onderbroken is. Dit om de continuïteit van de afscherming te garanderen.

RTE Een RTE-knop (normally open, puls-druknopschakelaar) kan op de IN- en 0V-aansluitingen worden aangesloten (zie Figuur 4). Wanneer de schakelaar wordt ingedrukt, regelt deze het uitgangsverzoek naar het bediendeel.

IN Op "IN" en "-" kan een uitgangsschakelaar (normally open, puls-druknopschakelaar) worden aangesloten. Wanneer deze schakelaar wordt ingedrukt, zal deze de uitgangsverzoekfunctie activeren.

UIT Open collector uitgang Gebruik het eerste uitgangsnummer van de uitgangcontroller dat aan de GI is toegewezen. Raadpleeg de programmeerhandleiding van het ATS-bediendeel voor meer informatie.

INDICATIES STATUS-LED'S (FIGUUR 1)



Groen De **spannings**-LED brandt wanneer het controlepaneel spanning krijgt van de netvoeding.



Geel De **storings**-LED brandt wanneer een systeemfout aanwezig is.



Blauw De **toegangs**-LED knippert wanneer toegang is verleend tot een gebied dat aan de GI is toegewezen.



Rood De **alarm**-LED brandt wanneer het systeem is gesaboteerd of wanneer een gebied dat aan de GI is toegewezen, zich in een alarmtoestand bevindt. Het gebied kan worden bekeken op de 16 gebieden-LED's, welke zichtbaar zijn wanneer het GI-klepje is geopend of verwijderd.

INDICATIES GEBIEDEN-LED (FIGUUR 1)

Wanneer het klepje van de GI is geopend of verwijderd, zijn aan de onderzijde van de GI 16 rode LED's zichtbaar. Elke LED stelt een gebied voor. Daarbij gelden de volgende indicaties:

- De LED brandt wanneer het overeenkomstige gebied is ingeschakeld.
- De LED knippert traag wanneer een verstoring is gedetecteerd.
- De LED knippert snel wanneer een alarm heeft plaatsgevonden.

BEDIENINGSFUNCTIES

Toetsenbordverlichting en nachtlucht

Dit zijn de standaardinstellingen voor de toetsenbordverlichting en het nachtlucht:

- De toetsenbordverlichting is actief gedurende ongeveer 4¼ minuten nadat op een toets is gedrukt.
- Nachtlucht is actief.

Deze functies kunnen worden gewijzigd vanuit het GI-menu.

Contrast van LCD

Het LCD-contrast kan worden ingesteld door de '*' MENU-toets ingedrukt te houden en even op de Pijl-↑- of Pijl-↓-toets te drukken om het contrast van het beeld te wijzigen. De standaardwaarde is 12.

Verlichting van LCD

De LCD-verlichting brandt gedurende 30 seconden nadat op een toets is gedrukt.

Bediendeelzoemer

De toonhoogte van de bediendeelzoemer kan worden ingesteld door de 'CLEAR'-toets ingedrukt te houden en even op de Pijl-↑- of Pijl-↓-toets te drukken om een andere toonhoogte te selecteren. De standaardwaarde is 16.

Tekstformaat van LCD

De ATS1111/1116 GI heeft een LCD met 4 regels van elk 16 tekens, waarop tekst in een van deze drie formaten kan worden weergegeven:

(ATS1110/1115)

- *Formaat 1* (standaard) laat tekst teruglopen met behulp van koppeltokens wanneer een woord over twee regels wordt opgesplitst.
- *Formaat 2* laat tekst teruglopen zonder koppeltokens wanneer een woord over twee regels wordt opgesplitst.

(ATS1111/1116)

- *Formaat 3* laat tekst doorlopen naar de volgende regel zonder het woord op te splitsen.

Als u een ander formaat wenst, houdt u de toets '0' (nul) ingedrukt en drukt u vervolgens even op de Pijl-↑- of Pijl-↓-toets.

Deze optie is niet beschikbaar op het GI-model ATS1110 of ATS1115 met een LCD met 2 regels van elk 16 tekens.

F1 = 'OPEN' + 1
F2 = 'OPEN' + 2
F3 = 'OPEN' + 3
F4 = 'OPEN' + 4
TZ62 = 'OPEN' + 5
TZ63 = 'OPEN' + 6

Inschakelen

Wanneer u de GI voor het eerst inschakelt, hoort u twee pieptonen, die aangeven dat het interne geheugen in orde is. Mogelijk gaan alle gebieden-LED's branden om aan te geven dat het systeem is ingeschakeld. Alle gebieden moeten worden uitgeschakeld om de installateur toegang te verlenen tot de opties van het programmeermenu.

PROBLEEMOPLOSSING

Algemene fouten

De LED of LCD werkt niet:

- Controleer de +13,8- en 0V-draadaansluitingen op de GI en op de voeding.
- Controleer de voedingsuitgang van de DI of externe voeding.

De Gebieden- en status-LED's knipperen en op het LCD verschijnt de tekst System Fault (Systeemfout):

- Controleer de draadaansluitingen D+ en D- (kan omgekeerd aangesloten of open circuit zijn).
- Controleer dat de adres-dipschitches van de GI op het juiste adres zijn ingesteld.
- Controleer dat het bediendeel of de 4-deurs controller-DI het GI-adres detecteert.

De ATS1115- of ATS1116-GI met Smart Card-kaartlezer reageert niet op een Smart Card:

De GI is mogelijk van het type ATS1110 of ATS1111, dat niet geschikt is voor een Smart Card-kaartlezer.


Mogelijk is de Smart Card niet geprogrammeerd (leeg) of komt het beveiligingswachtwoord niet overeen.

Indicaties RX- en TX-LED

De printplaat bevat een RX- en TX-LED als hulp bij foutdiagnoses. Deze LED's zijn zichtbaar wanneer het achterste kunststof klepje is verwijderd.

- RX** De gele Rx-LED knippert om aan te geven dat de systeembus data van het bediendeel ontvangt. Als de LED niet knippert, is het bediendeel niet in werking of is er een busstoring (meestal een bekabelingsfout).
- TX** De rode Tx-LED knippert om aan te geven dat de GI de data van het bediendeel beantwoordt. Als de Rx-LED knippert, maar de Tx-LED niet, dan heeft de GI waarschijnlijk een verkeerd adres.

PROGRAMMEEROVERZICHT



PROGRAMMEEROPTIES

De ATS1110, ATS1111, ATS1115 en ATS1116 beschikken over een menu waarmee een aantal opties kunnen worden ingesteld.

U opent als volgt het programmeermenu voor de ATS111x-bediendelen:

Ga naar menu 28 van het installateursmenu van het bediendeel.

Druk op 2[ENTER], gevolgd door het geselecteerde GI-adres en druk daarna op [ENTER] om het GI-menu te openen. Op het display verschijnt nu de tekst "GE Security, RAS111x" (x is 0, 1, 5 of 6, afhankelijk van het type bediendeel), gevolgd door het versienummer.

Druk op [ENTER] om door te gaan naar het menu of druk op het menunummer en daarna op [ENTER] om rechtstreeks naar een menuoptie te gaan.

Menu 1, Access LED options

Regelt de blauwe toegangs-LED (standaard ingeschakeld). De blauwe toegangs-LED kan worden uitgeschakeld.

Menu 2, Night Light Options

Dankzij het nachtlucht, dat afkomstig is van de bediendeelverlichting, is het bediendeel beter zichtbaar op donkere locaties (standaard ingeschakeld).

Menu 3, Keypad Backlight Options

De bediendeelverlichting is actief om de toetsen in het donker te verlichten (standaard ingeschakeld). U kunt de bediendeelverlichting uitschakelen.

Menu 4, RTE (Egress) Control

De GI is uitgerust met een uitgangsverzoek-controlepoort (Request To Exit of RTE) (met het label IN) op de connector. De OUT (open collectoruitgang) kan worden gebruikt om een deurrelais te besturen.

Hierbij hebt u de keuze uit drie opties:

- **RTE Only.** Voor deze optie moet een gewone drukknop op de IN-uitgang worden aangesloten. Met één druk op de knop wordt het deurvergrendelingsrelais vrijgegeven. Wordt gebruikt om in een gebied een tijdelijke uitloop te testen (standaard ingeschakeld).
- **RTE Arm/Disarm.** Niet gebruiken
- **RTE Disabled.** Wanneer de IN-uitgang niet wordt gebruikt, is het raadzaam deze uit te schakelen.

Menu 5, Reserved

Gereserveerd voor later gebruik.

Menu 6, Factory Defaults

Met deze optie stelt u alle GI-instellingen weer op de fabrieksinstellingen in. De instellingen worden weer op de beginwaarden ingesteld.

Menu 7, Security Mode (alleen ATS1115/1116)

Met deze optie selecteert u het type gebruikerskaart dat de ATS1115- en ATS1116-kaartlezer zal herkennen. De lezer zal de configuratie- en standaardkaarten in beide modi herkennen. Dit zijn de mogelijke modi:

- **Unsecured Mode** — De lezer zal alleen lege of niet-geprogrammeerde kaarten herkennen, met behulp van het unieke serienummer van de kaart. Hierbij wordt het beveiligingswachwoord van 4 bytes niet gebruikt. Voor de niet-beveiligde mode is het gebruik van een geheugenuitbreidingssysteem vereist.
- **Secured Mode** — alleen kaarten die door de ATS1620/1621/1622 zijn geprogrammeerd, zullen in deze mode worden herkend (standaardinstelling). Hierbij wordt het beveiligingswachwoord van 4 bytes gebruikt.

Menu 8, Valid Card Flash (alleen ATS1115/1116)

- Met deze optie kunt u het knipperen van de blauwe LED inschakelen (standaardinstelling) of uitschakelen dat in werking treedt wanneer een ATS1115- of ATS1116-lezer een geldige kaart detecteert.

Menu 9, Protocol options (alleen ATS1115/1116)

Met deze optie selecteert u de methode waarmee een ATS1115- of ATS1116-lezer data naar het bediendeel verzendt. Daarbij kunt u kiezen uit de volgende opties:

- **Wiegand** — Smart Card-data worden standaard verzonden met het wiegand-protocol. De programmering van de ATS1620/1621/1622 stelt het aantal bits in (26- of 27-bits) bij het programmeren van gebruikerskaarten.
- **Magnetic Stripe** — de lezer verzendt data naar het bediendeel in het formaat van een 32-bits kaart met magneetstrip.
- **Tecom Smart Card** — dit formaat is niet geïmplementeerd in het bediendeel en dient niet te worden geselecteerd.

Menu 10, Card Beep Options (alleen ATS1115/1116)

Met deze optie kunt u de pieptoon die hoorbaar is wanneer een kaart door de lezer wordt gedetecteerd in- (standaardinstelling) of uitschakelen.

Menu 11, Option Card (alleen ATS1115/1116)

Met deze optie kunt u het gebruik van lezerconfiguratiekaarten (optie) voor de ATS1115- en ATS1116-lezer in- (standaardinstelling)

of uitschakelen. Als een installateur wilt voorkomen dat de lezerinstellingen kunnen worden gewijzigd met behulp van een configuratiekaart, moet deze optie worden uitgeschakeld.

Menu 12, Last Card (alleen ATS1115/1116)

Deze optie geeft het nummer weer van de laatste kaart die door een ATS1115- of ATS1116-lezer is gedetecteerd, in de notatie Systeemcode, ID-nummer of als een onbewerkte data-kaart (afhankelijk van de ingestelde beveiligingsmode).

Stazioni di inserimento



MONTAGGIO DELL'UNITÀ

Il coperchio della stazione di inserimento (RAS) è incernierato alla base. Per aprire la RAS, afferrare il coperchio lateralmente o per il bordo superiore e tirare delicatamente: il coperchio scorrerà sui supporti. Per rimuovere completamente il coperchio, allontanare delicatamente uno dei supporti dal corpo della RAS e tirare. La piastra metallica di montaggio posteriore è fissata con una vite di sicurezza. Per rimuovere la piastra metallica di montaggio, allentare la vite di almeno 8 mm, facendo scorrere la piastra verso il basso e quindi allontanandola dal corpo della RAS tirandola dal bordo inferiore.

Fissare la piastra metallica di montaggio alla superficie di montaggio utilizzando le tre viti in dotazione. Accertarsi che il pulsante posteriore antimanomissione poggi su una superficie piana incassata nella parte posteriore della piastra di montaggio (evitare superfici ruvide o non regolari). Se si utilizza l'ingresso cavi posteriore attraverso la piastra di montaggio, realizzare un foro per il passaggio dei cavi attraverso la superficie di montaggio. Impostare l'indirizzo della RAS utilizzando gli interruttori DIP da 1 a 4 (vedere la sezione *Impostazione degli interruttori DIP della RAS* più avanti). Se necessario, impostare l'interruttore della terminazione del bus (interruttore DIP 5). Vedere la sezione *Impostazione degli interruttori DIP della RAS* più avanti. Completare il cablaggio del bus.



IMPORTANTE:

Escludere l'alimentazione dalla centrale prima di procedere al cablaggio della RAS.

Applicare sul retro della RAS gli spinotti in plastica in dotazione per chiudere gli eventuali canali di ingresso cavi non utilizzati.

Posizionare la RAS sulla piastra di montaggio e fissarla spostando l'unità verso il basso di 8 mm circa. Stringere la vite di fissaggio alla base della RAS. Non stringerla eccessivamente.

LEGENDA DELLA VISTA POSTERIORE DELLA RAS (FIGURA 2)

- | | |
|---------------------|----------------------------------|
| 1. Ingresso cavi | 4. Interruttore antimanomissione |
| 2. Interruttori DIP | 5. Vite di fissaggio |
| 3. Terminali LAN | |

COLLEGAMENTO DELLA CENTRALE ALLA TASTIERA

Per le istruzioni sul collegamento, consultare la guida all'installazione della centrale ATS.

INTERRUTTORE ANTIMANOMISSIONE (FIGURA 2)

L'interruttore antimanomissione posteriore deve essere premuto perché il sistema funzioni correttamente. Accertarsi che poggi su una superficie in modo tale da rimanere premuto quando la RAS è montata e scattare in caso di manomissione della stazione di inserimento. Se l'interruttore non è premuto, durante il funzionamento sul display LCD verrà visualizzata l'indicazione "RAS Tamper" (Manomissione RAS).

IMPOSTAZIONE DEGLI INTERRUITORI DIP DELLA RAS (FIGURA 3)

Nella parte posteriore della RAS è presente una fila di interruttori DIP (figure 2) che consentono di impostare l'indirizzo della RAS e la condizione della terminazione del bus (TERM). Tali impostazioni sono descritte nelle sezioni seguenti.

Interruttore TERM Se necessario, utilizzare l'interruttore 5 per impostare TERM su ON. Per ciascun bus non devono esserci più di due connessioni o interruttori TERM impostati su ON. Per i dettagli sull'uso delle connessioni o degli interruttori TERM, consultare la guida all'installazione della centrale.

Indirizzo della RAS Impostare l'indirizzo della RAS utilizzando gli interruttori da 1 a 4.

COLLEGAMENTI (FIGURA 4)

+13,8 V CC La RAS può utilizzare l'alimentazione + e - del bus della centrale, se la distanza tra RAS e centrale non supera i 100 m. In caso contrario, può essere alimentata tramite AUX PWR da un concentratore o da un alimentatore ausiliario.

D+/D- **D+** è la connessione positiva dati e **D-** la connessione negativa dati del bus dati.

La RAS è collegata alla centrale ATS tramite il bus dati RS485, fino a una distanza massima di 1,5 km dalla centrale o dal concentratore controller a 4 varchi. Si raccomanda l'uso di cavi dati schermati a doppia coppia twistata (WCAT52/54). Gli schermi dei cavi del bus devono essere collegati a terra per una sola estremità. La RAS ATS111x non è provvista di connessione a terra per questo scopo. Se

il bus è configurato in cascata con la RAS, verificare che lo schermo del cavo dati sia collegato in modo da garantirne la continuità.

RU (Richiesta Uscita) È possibile collegare un pulsante RU (interruttore a pulsante normalmente aperto) tramite i terminali IN e 0V (vedere la figura 4). Quando viene premuto, il pulsante controlla la funzione di Richiesta uscita alla centrale.

IN È possibile collegare un pulsante RU (interruttore a pulsante normalmente aperto) tramite "IN" e "-". Quando viene premuto, il pulsante controlla la funzione di Richiesta uscita.

OUT Uscita open collector. Utilizzare il primo numero di uscita del controller di uscita assegnato alla RAS. Per i dettagli, consultare il manuale di programmazione della centrale ATS.

INDICATORI LED DI STATO (FIGURA 1)



Verde Il LED **Alimentazione** è acceso quando la centrale è alimentata dall'alimentatore CA..



Giallo Il LED **Guasto** si accende per segnalare il rilevamento di un guasto di sistema.



Blu Il LED **Accesso** lampeggia quando è consentito l'accesso a un'area assegnata alla RAS.



Rosso Il LED **Allarme** si accende quando viene rilevata una manomissione del sistema o quando un'area assegnata alla RAS è in stato di allarme. Per identificare l'area, controllare i 16 LED di area visibili quando il coperchio della RAS è aperto o rimosso.

INDICATORI LED DI AREA (FIGURA 1)

Quando il coperchio della RAS è aperto o rimosso, nella parte inferiore della RAS sono visibili 16 LED rossi. Ciascun LED rappresenta un'area e fornisce le seguenti indicazioni:

- Il LED si accende quando l'area corrispondente è inserita.
- Il LED lampeggia lentamente quando viene rilevato un guasto.
- Il LED lampeggia velocemente quando si verifica un allarme.

CARATTERISTICHE

Retroilluminazione e illuminazione notturna della tastiera

Le impostazioni predefinite di retroilluminazione e di illuminazione notturna della tastiera sono le seguenti:

- Retroilluminazione (intensa) della tastiera attiva per circa 4¼ minuti dopo la pressione di un tasto.
- Illuminazione notturna (poco intensa) attiva.

Queste funzioni possono essere modificate dal menu della RAS.

Contrasto del display LCD

Per regolare il contrasto del display LCD, utilizzare i tasti ↑ e Giù mentre si tiene premuto il tasto MENU **. L'impostazione predefinita è 12.

Retroilluminazione del display LCD

La retroilluminazione del display LCD rimane attiva per 30 secondi dopo la pressione di un tasto.

Tono dell'avviso acustico

Per regolare il tono dell'avviso acustico, utilizzare i tasti ↑ e ↓ mentre si tiene premuto il tasto 'CLEAR'. L'impostazione predefinita è 16.

Formato testo del display LCD

La RAS ATS1111 è dotata di un display LCD di 4 righe x 16 caratteri in grado di visualizzare il testo in 3 formati differenti:

(ATS1110/1115)

- **Formato 1** (predefinito): manda a capo il testo utilizzando trattini quando una parola viene spezzata su due righe.
- **Formato 2**: manda a capo il testo senza utilizzare trattini quando una parola viene spezzata su due righe.

(ATS1111/1116)

- **Formato 3**: manda a capo il testo senza spezzare le parole.

Per cambiare formato, utilizzare i tasti ↑ e ↓ tenendo premuto il tasto '0' (zero).

Questa opzione non è disponibile sulle RAS ATS1110 o ATS1115 con display LCD di 2 righe x 16 caratteri.

F1 = 'OPEN' + 1

F2 = 'OPEN' + 2

F3 = 'OPEN' + 3

F4 = 'OPEN' + 4

TZ62 = 'OPEN' + 5

TZ63 = 'OPEN' + 6

Accensione

All'accensione iniziale, vengono emessi due segnali acustici per indicare che la memoria interna non volatile funziona correttamente. Si possono accendere tutti i LED di area, a indicare che il sistema è inserito. Tutte le aree devono essere disinserite per poter accedere alle opzioni di menu per la programmazione.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Guasti generali

LED o display LCD assenti:

- Verificare le connessioni +13,8 e 0V sulla RAS e sull'alimentatore.
- Verificare l'uscita dell'alimentazione sul concentratore o sull'alimentatore esterno.

I LED di area e di stato lampeggiano e sul display LCD è visualizzata l'indicazione "System Fault" (Guasto di sistema):

- Verificare le connessioni D+ e D- (potrebbero essere invertite o il circuito potrebbe essere aperto).
- Verificare che gli interruttori DIP dell'indirizzo della RAS siano correttamente impostati.
- Verificare che il concentratore controller a 4 varchi o la centrale stiano interrogando l'indirizzo RAS.

La RAS ATS1115 o ATS1116 RAS con lettore Smart Card non risponde alla Smart Card:

La RAS è in realtà di tipo ATS1110 o ATS1111 e quindi non dotata di lettore Smart Card.

La Smart Card non è programmata (vuota).


LED Rx e Tx

I LED Rx e Tx, visibili sulla scheda dei circuiti quando il coperchio posteriore di plastica viene rimosso, semplificano la diagnosi dei guasti.

Rx Il LED giallo Rx lampeggia per indicare la ricezione dei dati di interrogazione inviati dalla centrale al bus del sistema. Se il LED non lampeggia, la centrale non è operativa oppure il bus è guasto (generalmente si tratta di un problema di cablaggio).

Tx Il LED rosso Tx lampeggia per indicare la risposta della RAS all'interrogazione inviata dalla centrale. Se il LED Rx lampeggia ma il LED Tx no, la RAS non è programmata per l'interrogazione nella centrale o l'indirizzo impostato non è corretto.

MAPPA DI PROGRAMMAZIONE



OPZIONI DI PROGRAMMAZIONE

I modelli ATS1110, ATS1111, ATS1115 e ATS1116 hanno un menu che consente di impostare diverse opzioni. Per accedere al menu di programmazione dalle tastiere delle centrali ATS111x:

Accedere al menu 28 del menu Tecnico della centrale. Premere 2[INVIO] seguito dall'indirizzo della RAS selezionato, quindi [ENTER] per accedere al menu della RAS. Sul display è ora visualizzata l'indicazione "GE Security, RAS111x" (dove x è 0, 1, 5 o 6 in base al tipo di tastiera), seguita dal numero di versione. Premere [ENTER] per passare al menu, oppure premere il numero del menu seguito da [ENTER] per andare direttamente a una voce di menu.

Menu 1, opzioni del LED Accesso

Controlla il LED blu Accesso (attivato per impostazione predefinita). Se non è necessario, il LED blu Accesso può essere disattivato.

Menu 2, opzioni di illuminazione notturna

Una leggera retroilluminazione semplifica l'individuazione della tastiera in ambienti bui (attivata per impostazione predefinita).

Menu 3, opzioni di retroilluminazione della tastiera

La retroilluminazione della tastiera si accende per l'illuminazione notturna delle etichette dei tasti (attivata per impostazione predefinita). Se non è necessaria, la retroilluminazione della tastiera può essere disattivata.

Menu 4, controllo dell'interruttore RTE

La RAS è dotata di una porta di controllo RTE RU (Richiesta uscita) (etichetta IN) sul connettore. È possibile utilizzare l'uscita OUT (il terminale open collector) per controllare il relé di un varco.

Sono disponibili tre opzioni:

- **RTE Only** (Solo Egress). Questa opzione richiede il collegamento di un semplice pulsante al terminale IN. Premendo il pulsante, il relé di blocco del varco viene rilasciato. Utilizzato per un'uscita rapida dall'area (attivo per impostazione predefinita).
- **RTE Arm/Disarm** (Inserimento/disinserimento Egress). Da non usare.
- **RTE Disabled** (Egress disattivato). Quando il terminale IN non è utilizzato, si consiglia di disattivarlo.

Menu 5, riservato

Riservato per usi futuri.

Menu 6, impostazioni predefinite

Questa opzione ripristina tutte le impostazioni predefinite della RAS. Tutte le impostazioni di fabbrica verranno ripristinate.

Menu 7, modalità di sicurezza (solo ATS1115/1116)

Questa opzione consente di selezionare il tipo di tessera utente che verrà riconosciuto dal lettore ATS1115 e ATS1116. Il lettore riconoscerà le tessere predefinite e le schede di configurazione in entrambe le modalità. Le modalità disponibili sono le seguenti

- **Modalità non sicura:** Il lettore riconosce esclusivamente le tessere vuote o non programmate, utilizzando il numero di serie univoco della tessera. Non viene utilizzata la password di sicurezza a 4 byte. La modalità non garantita richiede l'uso di un sistema di memoria espansa.
- **Modalità sicura:** Solo le schede programmate sul programmatore ATS1620/1621/1622 vengono riconosciute in questa modalità (impostazione predefinita). Viene utilizzata la password di sicurezza a 4 byte.

Menu 8, lampeggiamento tessera valida (solo ATS1115/1116)

- Questa opzione consente di attivare (impostazione predefinita) e disattivare il lampeggiamento del LED blu quando una tessera valida viene avvicinata al lettore delle centrali ATS1115 o ATS1116.

Menu 9, opzioni di protocollo (solo ATS1115/1116)

Questa opzione consente di selezionare la modalità di invio dati dal lettore ATS1115 o ATS1116 alla centrale. Le opzioni disponibili sono le seguenti:

- **Wiegand:** Per impostazione predefinita, i dati della Smart Card vengono trasmessi utilizzando il protocollo Wiegand. Il numero di bit (26 o 27) viene impostato dal programmatore ATS1620/1621/1622 durante la programmazione delle tessere utente.
- **Banda magnetica:** Il lettore invia i dati alla centrale in un formato di tessera a banda magnetica a 32 bit.
- **Smart Card Tecom:** Questo formato non è implementato sulla centrale e non deve essere utilizzato.

Menu 10, opzioni di avviso acustico tessera (solo ATS1115/1116)

Questa opzione consente di attivare (impostazione predefinita) o disattivare l'emissione di un avviso acustico quando una tessera viene avvicinata al lettore.

Menu 11, opzioni tessera (solo ATS1115/1116)

Questa opzione consente di attivare (impostazione predefinita) o disattivare l'uso delle schede opzionali di configurazione sul lettore

ATS1115 e ATS1116. Per impedire la modifica delle impostazioni del lettore tramite scheda di configurazione, disattivare questa opzione.

Menu 12, última tessera (solo ATS1115/1116)

Esta opção consente di visualizzare il numero dell'ultima tessera avvicinata al lettore ATS1115 o ATS1116 nel seguente formato:

Codice di sistema, numero ID o dati tessera (in base alle impostazioni della modalità di sicurezza).

Consolas de Arme

P

INSTALAÇÃO DA UNIDADE

A cobertura do RAS incorpora dobradiças na base. Para abrir, segure a cobertura pelos lados ou pelo topo e puxe suavemente; a cobertura roda para baixo sobre os pinos. A cobertura pode ser totalmente removida forçando um dos pinos para fora do corpo do RAS e puxando. A placa metálica de montagem na parte posterior é segura por um parafuso de bloqueio. Para remover a placa metálica de montagem, desaperte o parafuso pelo menos 8 mm (0,315 polegadas), fazendo deslizar a placa de montagem para baixo e em seguida, puxando a base da placa de montagem para fora do corpo do RAS.

Fixe a placa metálica de montagem à superfície de montagem utilizando os três parafusos fornecidos. Certifique-se de que o switch de tamper posterior pode assentar sobre uma superfície plana embutida na parte posterior da placa de montagem (evite superfícies ásperas ou não planas). Se for utilizada a entrada de cabos posterior (através da placa de montagem), abra um orifício na superfície de montagem para o acesso dos cabos. Configure o endereço RAS utilizando os DIP switches 1 a 4 (ver *Configurações dos DIP switches* em baixo). Configure o switch de terminação do Bus (DIP switch 5), se necessário (ver *Configurações dos DIP switches* em baixo). Termine a cablagem do Bus.



IMPORTANTE:

O painel de controlo deve ser desligado da alimentação eléctrica antes da ligação do RAS.

Insira as tampas em plástico (fornecidas), na parte posterior do RAS por forma a selar os canais de entrada de cabo não utilizados. Coloque o RAS na placa de montagem e bloqueie-o no lugar deslocando a unidade para baixo cerca de 8 mm (0,315 polegadas). Aperte o parafuso de bloqueio na base do RAS até ficar firme. Não aperte demasiado.

LOCALIZAÇÃO DAS FUNCIONALIDADES NA PARTE POSTERIOR DO RAS (FIGURA 2)

- | | |
|--------------------|-------------------------|
| 1. Entrada de cabo | 4. Switch de tamper |
| 2. DIP switches | 5. Parafuso de bloqueio |
| 3. Terminais LAN | |

LIGAÇÃO DE UM PAINEL DE CONTROLO A UM TECLADO

Para obter instruções, consulte o guia de instalação do painel de controlo ATS.

SWITCH DE TAMPER (FIGURA 2)

É necessário carregar no switch de tamper posterior para o sistema funcionar correctamente. Certifique-se de que o switch de tamper repousa numa superfície de forma a permanecer premido quando o RAS for montado e que abre quando o RAS for sabotado. Durante o funcionamento, o ecrã LCD apresenta "RAS Tamper" quando não estiver carregado.

CONFIGURAÇÕES DOS DIP SWITCHES RAS (FIGURA 3)

Existe uma fila de DIP switches localizada na parte posterior do RAS (figura 2) que é utilizada para definir o endereço RAS e a condição da terminação do Bus (TERM). Estas definições são descritas nas secções que se seguem.

Switch TERM Utilize o switch 5 para regular o TERM para 'ON', se necessário. Não deve haver mais de duas ligações ou switches TERM colocados na posição 'ON' para qualquer bus. Consulte o guia de instalação do painel de controlo para obter detalhes sobre a utilização das ligações ou switches TERM.

Endereço RAS Defina o endereço RAS utilizando os switches 1 a 4.

LIGAÇÕES (FIGURA 4)

+13.8 VDC É possível alimentar o RAS com a alimentação do Bus + e – proveniente do painel de controlo, se a distância entre o RAS e o painel de controlo não exceder os 100 m (328 pés). Caso contrário é possível alimentar o RAS com o AUX PWR de um DGP, ou de uma fonte de alimentação auxiliar.

D+/D- **D+** é a ligação positiva de dados e **D-** é a ligação negativa de dados do data bus.

O RAS está ligado ao painel ATS através do data bus RS485, até 1,5 km do painel de controlo ou do DGP controlador de quatro portas. Recomenda-se a utilização do cabo de dados de 2 pares torçado e blindado (WCAT52/54). A blindagem de qualquer cabo de bus deve estar ligada à terra do sistema apenas numa extremidade. O ATS111x RAS não é fornecido com uma ligação à terra para este fim. Se o bus estiver ligado ao RAS por um sistema de 'daisy-chain', certifique-se de que a blindagem do cabo é ligada para proporcionar continuidade da blindagem do cabo de dados.

RTE Um botão RTE (normalmente aberto, botão de pressão momentâneo) pode ser ligado entre os terminais "IN" e "0V" (ver figura 4). Ao ser premido, o botão controla a função de pedido de saída para o painel.

IN Um botão de pedido de saída (normalmente aberto, botão de pressão momentâneo) pode ser ligado entre "IN" e "-". Ao ser premido, este botão controla a função de pedido de saída.

OUT Output de colectador aberto. Utilize o primeiro número de output do controlador de output atribuído ao RAS. Para obter detalhes, consulte o manual de programação do painel de controlo ATS.

INDICAÇÕES DOS LEDs DE ESTADO (FIGURA 1)



Verde O LED de **Alimentação** está ligado quando o painel de controlo é alimentado pela alimentação AC.



Amarelo O LED de **Falha** acende para indicar a detecção de uma falha no sistema.



Azul O LED de **Acesso** pisca quando é concedido acesso a uma área atribuída ao RAS.



Vermelho O LED de **Alarme** acende quando existe um tamper no sistema ou quando uma área atribuída ao RAS está em estado de alarme. É possível identificar a área visualizando os 16 LEDs de área visíveis quando a cobertura do RAS é aberta ou removida.

INDICAÇÕES DOS LEDs DE ÁREA (FIGURA 1)

Quando a cobertura RAS é aberta ou removida, são visíveis 16 LEDs vermelhos na base do RAS. Cada LED representa uma área e as indicações são as seguintes:

- O LED acende quando a área correspondente está armada.
- O LED pisca lentamente quando é detectada uma falha.
- O LED pisca rapidamente quando ocorre um alarme.

CARACTERÍSTICAS DE OPERAÇÃO

Luz Nocturna e Iluminação do Teclado

As configurações default da luz nocturna e iluminação do teclado são as seguintes:

- Iluminação do teclado ligada (clara) durante aproximadamente 4½ minutos após ser premida uma tecla.
- Luz nocturna ligada (escura).

É possível alterar estas funções a partir do menu do RAS.

Contraste do LCD

É possível ajustar o contraste do LCD premindo e mantendo premida a tecla '*' MENU enquanto prime momentaneamente as teclas PARA ↑ ou PARA ↓ para alterar o contraste do ecrã. A configuração default é 12.

Iluminação do LCD

A iluminação do LCD acende durante 30 segundos após ser premida uma tecla.

Sinal sonoro

É possível ajustar o sinal sonoro premindo e mantendo premida a tecla 'CLEAR' enquanto prime momentaneamente as teclas PARA ↑ ou PARA BAIXO para alterar o tom de bip. A configuração default é 16.

Formato de texto LCD

O RAS ATS1111 tem um LCD de 4 linhas x 16 caracteres e pode apresentar texto em três formatos alternativos, nomeadamente:

(ATS1110/1115)

- O *Formato 1* (default) formata o texto com hífenes quando uma palavra é quebrada para a linha seguinte.
- O *Formato 2* formata o texto sem hífenes quando uma palavra é quebrada para a linha seguinte.

(ATS1111/1116)

- O *Formato 3* formata o texto para a linha seguinte sem quebrar as palavras.

Para alterar o formato, prima e mantenha premida a tecla '0' (zero) enquanto prime momentaneamente as teclas PARA ↑ ou PARA ↓.

Esta opção não está disponível nos RAS ATS1110 ou ATS1115 com LCD de 2 linhas x 16 caracteres.

F1 = 'OPEN' + 1
F2 = 'OPEN' + 2
F3 = 'OPEN' + 3
F4 = 'OPEN' + 4
TZ62 = 'OPEN' + 5
TZ63 = 'OPEN' + 6

Arranque

Após o arranque inicial, são emitidos dois sinais sonoros que indicam que a memória interna não volátil está OK. Todos os LEDs de área podem acender, indicando que o sistema está armado.

Todas as áreas devem ser desarmadas para permitir o acesso às opções do menu de programação do instalador.

TROUBLESHOOTING

Falhas Gerais

Sem LED ou ecrã LCD:

- Verifique as ligações de fios +13,8 e 0V tanto no RAS como na fonte de alimentação.
- Verifique o output de alimentação no DGP ou na fonte de alimentação externa.

Os LEDs de área e estado cintilam e o ecrã LCD apresenta Avaria no Sistema:

- Verifique as ligações dos fios D+ e D- (podem estar em circuito aberto ou invertido).
- Verifique se os DIP switches de endereço RAS estão configurados para o endereço adequado.
- Verifique se o DGP controlador de quatro portas ou painel de controlo está a fazer polling ao endereço RAS.

O RAS ATS1115 ou ATS1116 com leitor de cartões inteligentes não responde a um cartão inteligente:

RAS pode ser do tipo ATS1110 ou ATS1111, que não estão equipados com um leitor de cartões inteligentes. cartão inteligente pode não estar programado.


Indicações dos LEDs RX e TX

Os LEDs RX e TX encontram-se na placa de circuito para prestar assistência aos diagnósticos de falha e são visíveis quando a cobertura de plástico da parte posterior é removida.

Rx O LED Rx amarelo cintila para indicar que o bus do sistema está a receber dados de polling provenientes do painel. Se o LED não cintilar, o painel de controlo não está operacional ou o bus está avariado (geralmente a cablagem).

Tx O LED Tx vermelho cintila para indicar que o RAS está a responder ao polling proveniente do painel de controlo. Se o LED Rx cintilar mas o LED Tx não, o RAS não está programada para receber polling do painel de controlo ou está incorrectamente endereçada.

MAPA DE PROGRAMAÇÃO



OPÇÕES DE PROGRAMAÇÃO

Os ATS1110, ATS1111, ATS1115 e ATS1116 fornecem um menu através do qual é possível definir diversas opções.

Para entrar no menu de programação para os teclados ATS111x:

Entre no menu 28 do menu do instalador do Painel de Controlo.

Prima 2[ENTER] seguido do endereço RAS seleccionado e [ENTER]

para entrar no menu RAS. O ecrã apresenta agora

"GE Security, RAS111x" (x é 0, 1, 5 ou 6, consoante o tipo de teclado) seguido do número da versão.

Prima [ENTER] para prosseguir para o menu ou prima o número do menu seguido de [ENTER] para ir directamente para um item do menu.

Menu 1, opções do LED de Acesso

Controla o LED de Acesso azul (activado por default). O LED de Acesso azul pode ser desactivado se não for necessário.

Menu 2, opções da luz noturna

Uma iluminação diminuída do teclado oferece a luz noturna necessária para o localizar facilmente em locais escuros (activado por default).

Menu 3, opções da iluminação do teclado

A iluminação do teclado torna-se maior para a iluminação noturna dos dizeres das teclas (activado por default). Se a iluminação do teclado não for necessária, pode ser desactivada.

Menu 4, Controlo de Saídas (RTE)

O RAS está equipado com uma porta de controlo para Saídas (Request To Exit) (RTE) (identificada como IN) no conector de ligação. O OUT (terminal de colector aberto) pode ser utilizado para controlar um relay da porta.

É possível escolher uma de três opções:

- **Só Saída (RTE).** Esta opção exige apenas que se prima um botão para se ligar ao terminal IN. Uma pressão no botão liberta o relay de bloqueio da porta. Utilizada para uma saída rápida de uma Área (activada por default).
- **Arme/Desarme Saída (RTE).** Não utilizar
- **Saída Desactivada (RTE).** Quando o terminal IN não é utilizado, recomenda-se que seja desactivado.

Menu 5, Reservado.

Reservado para utilização futura.

Menu 6, Programação de fábrica

Esta opção devolve todas as configurações do RAS à programação de fábrica. As configurações são definidas para a programação de fábrica.

Menu 7, Modo de Segurança (só ATS1115/1116)

Esta opção selecciona o tipo de cartão de utilizador a ser reconhecido pelo leitor ATS1115 e ATS1116. O leitor reconhece cartões default e de configuração em ambos os modos. Os modos possíveis são os seguintes:

- **Modo Não Seguro:** O leitor só reconhece cartões em branco ou não programados, utilizando o número de série exclusivo do cartão. A password de segurança de 4 bytes não é utilizada. O modo não seguro exige a utilização de um sistema expansão de memória.
- **Modo Seguro:** Neste modo, só os cartões programados no programador ATS1620/1621/1622 (configuração default) são reconhecidos. É utilizada a password de segurança de 4 bytes.

Menu 8, Cartão Válido a Piscar (só ATS1115/1116)

- Esta opção activa (configuração default) e desactiva o LED azul a piscar quando for inserido um cartão válido no leitor ATS1115 ou ATS1116.

Menu 9, Opções de protocolo (só ATS1115/1116)

Esta opção selecciona o método através do qual um leitor ATS1115 ou ATS1116 envia dados ao painel. As opções são as seguintes:

- **Wiegand:** Os dados do cartão inteligente são transmitidos no protocolo Wiegand por default. O programador ATS1620/1621/1622 configura o número de bits (26 ou 27 bits) quando são programados os cartões do utilizador.
- **Banda Magnética:** O leitor envia dados ao painel em formato de cartão com banda magnética de 32 bits.
- **Cartão inteligente Tecom:** Este formato não é implementado no painel e não deve ser seleccionado.

Menu 10, Opções de sinal sonoro do cartão (só ATS1115/1116)

Esta opção activa o sinal sonoro que se ouve quando é inserido um cartão válido no leitor (configuração default) e desactiva o sinal sonoro.

Menu 11, Cartão de opções (só ATS1115/1116)

Esta opção activa (configuração default) e desactiva a utilização de cartões configuração de leitor (opção) no leitor ATS1115 ou ATS1116. Se um instalador pretender evitar a alteração da configuração do leitor por cartão de configuração, esta opção deve estar desactivada.

Menu 12, Último Cartão (só ATS1115/1116)

Esta opção apresenta o número do último cartão inserido num leitor ATS1115 ou ATS1116, no formato: Código de Sistema, Número de ID ou como dados do cartão em bruto (depende da definição do modo de segurança).

Betjeningspaneler N

MONTERE ENHETEN

Lokket på betjeningspanelet er hængslet nederst. Det kan åbnes ved at du tar tak i sidene eller øvre kant og trekker forsigtig utover – lokket

vil da svinge ned. Lokket kan fjernes helt ved å forsiktig presse en av pinnene bort fra selve betjeningspanelet og trekke. Monteringsplaten av metall på baksiden holdes på plass av en festeskruer. Hvis du vil ta av monteringsplaten, løsner du skruen (minst 8 mm), skyver platen nedover og trekker deretter den nederste delen av platen vekk fra betjeningspanelet.

Fest monteringsplaten på monteringsoverflaten med de tre skruene som følger med. Kontroller at sabotasjeknappen kan hvile på en flat overflate i samme plan som baksiden av monteringsplaten (unngå ru eller ikke plane overflater). Hvis bakre kabelinngang brukes (gjennom monteringsplaten), må du skjære ut et hull i monteringsoverflaten for tilgang til kabelen. Innstill BP-adressen med DIP-bryterne 1 til 4 (se *Innstillinger for DIP-brytere* nedenfor). Innstill eventuelt busstermineringsbryteren (DIP-bryter 5) (se *Innstillinger for DIP-brytere* nedenfor). Terminer busskablingen.



VIKTIG:

All strømforsyning til sentralapparatet må slås av før kabling av betjeningspanelet utføres.

Sett inn blindpluggen av plast (følger med) på baksiden av betjeningspanelet for å dekke over eventuelle ubrukte kabelinngangskanaler. Plasser betjeningspanelet på monteringsplaten og løs den på plass ved å bevege enheten omtrent 8 mm nedover. Trekk til festeskruen på basen til betjeningspanelet slik at den sitter godt. Ikke trekk til for hardt.

PLASSERING AV FUNKSJONER PÅ BETJENINGSPANELETS BAKSIDE (FIGUR 2)

- | | |
|-------------------|--------------------|
| 1. Kabelinngang | 4. Sabotasjebryter |
| 2. DIP-brytere | 5. Festeskruer |
| 3. LAN-terminaler | |

KOBLE SENTRALAPPARATET TIL BETJENINGSPANELET

Du finner instruksjoner i installeringshåndboken for sentralapparatet i ATS-systemet.

SABOTASJEBRYTER (FIGUR 2)

Sabotasjebryteren på baksiden må være trykket inn for at systemet skal fungere riktig. Kontroller at sabotasjeknappen hviler mot en overflate slik at den fortsatt er trykket inn når betjeningspanelet er ferdig montert, og vil åpne seg hvis den utsettes for sabotasje. LCD-displayet vil vise meldingen "BP sabotasje" når den ikke er trykket inn.

INNSTILLINGER FOR BETJENINGSPANELETS DIP-BRYTERE (FIGUR 3)

En rad DIP-brytere er plassert på baksiden av betjeningspanelet (figur 2), og disse brukes til å angi BP-adressen og betingelsen for bussterminering (TERM). Disse innstillingene beskrives i avsnittene som følger.

TERM-bryter Bruk bryter 5 til å slå på eller av TERM. Det må ikke være slått på mer enn to TERM-brytere eller -forbindelser for en buss. Du finner mer om hvordan du bruker TERM-brytere eller -forbindelser i installeringshåndboken for sentralapparatet.

BP-adresse Bruk bryterne 1 til 4 til å innstille BP-adressen (RAS).

TILKOBLINGER (FIGUR 4)

+ 13.8 VDC Betjeningspanelet kan få 13,8 V likestrøm fra bussens pluss- og minuspoler i sentralapparatet hvis avstanden

mellom panelet og sentralapparatet ikke overstiger 100 m. Panelet kan også få aux-strøm fra en undersentral eller fra en aux-strømkilde. **D+/D-** **D+** er den positive tilkoblingen, og **D-** er den negative tilkoblingen for data på databussen.

Betjeningspanelet kobles til sentralapparatet via RS485-databussen, opptil 1,5 km fra sentralapparatet eller den 4-dørs undersentralen. Det anbefales å bruke en datakabel av typen skjermet tvunnet trådpar (WCAT52/54). Skjermingen på busskabelen må kobles til systemjordingen på bare én ende av kabelen. ATS111x betjeningspanel har ingen jordtilkobling beregnet til dette. Hvis bussen er parallellkoblet til betjeningspanelet, må skjermingen til kabelen være forbundet til den slik at dataskjermingen blir kontinuerlig.

RTE Mellom IN- og 0V-terminalene (se figur 9) kan det tilkobles en åpne-knapp (vanligvis åpen, pulsbrøttrykkknapp). Når knappen trykkes inn, styrer den funksjonen for forespørsel om åpning til sentralen.

IN Mellom IN og – kan det tilkobles en åpne-knapp (vanligvis åpen, pulsbrøttrykkknapp). Når knappen trykkes inn, styrer den funksjonen for forespørsel om åpning.

OUT Åpen kollektor-utgang. Bruk det første utgangsnummeret til undersentralen for utgang som er tildelt betjeningspanelet. Du finner flere opplysninger i programmeringshåndboken for ATS-sentralapparatet.

LED-INDIKERING FOR STATUS (FIGUR 10)



Grønn **Strøm**-LEDen lyser når sentralapparatet får strøm fra vekselstrømskilden.



Gul **Feil**-LEDen lyser når det detekteres en feil i systemet.



Blå **Adgang**-LEDen blinker når det gis adgang til et område som er tildelt betjeningspanelet.



Rød **Alarm**-LEDen lyser når systemet saboteres eller når et området som er tildelt betjeningspanelet, er i alarmtilstand. Området kan identifiseres ved å vise de 16 område-LEDene som er synlige når lokket åpnes på eller tas av betjeningspanelet.

LED-INDIKERING FOR OMRÅDE (FIGUR 11)

Når lokket på betjeningspanelet åpnes eller tas av, vises 16 røde LEDer nederst på panelet. Hver enkelt LED representerer ett område, og følgende indikeringer gjelder:

- LEDen lyser når det tilhørende området er tilkoblet.
- LEDen blinker langsomt når det påvises en feil.
- LEDen blinker raskt når det oppstår en alarm.

DRIFTSFUNKSJONER

Bakgrunnsbelysning og nattbelysning på tastatur

Standardinnstillingene for bakgrunnsbelysning og nattbelysning på tastaturet er følgende:

- bakgrunnsbelysning på tastatur på (klart) i omtrent 4¼ minutt etter at en tast er trykket.
- nattbelysning på (svakt).

Disse funksjonene kan endres fra menyen på betjeningspanelet.

LCD-kontrast

LCD-kontrasten kan justeres ved å trykke ned og holde '*' MENU-tasten samtidig som ↑- eller ↓ tastene trykkes et øyeblikk for å endre skjermkontrasten. Standardinnstillingen er 12.

LCD-bakgrunnslys

LCD-bakgrunnslyset er på i 30 sekunder etter at en tast er trykket.

Pipetone

Pipetonen kan justeres ved å trykke ned og holde 'CLEAR'-tasten samtidig som ↑- eller ↓ tastene trykkes et øyeblikk for å endre pipetonen. Standardinnstillingen er 16.

LCD-tekstformat

ATS1111-betjeningspanelet har et LCD-display med 4 linjer x 16 tegn, og det kan vise teksten i tre ulike formater:

(ATS1110/1115)

- **Format 1** (standardformat) bryter teksten ved hjelp av bindestrek når et ord fortsetter på neste linje.
- **Format 2** bryter teksten uten å bruke bindestrek når et ord fortsetter på neste linje.

(ATS1111/1116)

- **Format 3** bryter teksten til neste linje uten å dele ordene. Trykk ned og hold '0' (nulltasten) samtidig som ↑- eller ↓ tastene trykkes et øyeblikk for å endre formatet. Dette alternativet finnes ikke på betjeningspanelene ATS1110 eller ATS1115 som har LCD-display med 2 linjer x 16 tegn.

F1 = 'OPEN' + 1
 F2 = 'OPEN' + 2
 F3 = 'OPEN' + 3
 F4 = 'OPEN' + 4
 TZ62 = 'OPEN' + 5
 TZ63 = 'OPEN' + 6

Starte opp

Ved første oppstart vil det høres to pipetoner som indikerer at det interne, ikke-flyktige minnet er i orden. LEDene for alle områder kan lyse, noe som indikerer at systemet er tilkoblet. Alle områder må frakobles for å gi adgang til installatøren som programmerer menyvalgene på teknikermenyen.

FEILSØKING

Generelle feil

Ikke LED eller LCD-display:

- Kontroller kabeltilkoblingene +13.8 og 0V på både betjeningspanelet og strømforsyningen.
- Kontroller strømutgangen på undersentralen eller den eksterne strømforsyningen.

Område- og status-LEDer blinker, og LCD-displayet viser System Fault:

- Kontroller kabeltilkoblingene D+ og D- (kan være snudd om eller åpen krets).
- Kontroller at DIP-bryterne for BP-adressen er innstilt til riktig adresse.
- Kontroller at sentralapparatet eller den 4-dørs undersentralen poller BP-adressen.

Betjeningspanel ATS1115 eller ATS1116 med smartkortleser leser ikke smartkort:

Betjeningspanelet kan være av typen ATS1110 eller ATS1111 som ikke er utstyrt med smartkortleser.

Smartkortet er ikke programmert (tomt).


LED-indikering for RX og TX

Kretskortet har Rx- og Tx-LEDer (mottaks- og sendings-LED) som er til hjelp ved feildagnose, og disse er synlige når plastlokket på baksiden er tatt av.

Rx Den gule Rx-LEDen blinker for å indikere at polldata mottas til systembussen fra sentralenheten. Hvis LEDen ikke blinker, er sentralenheten ikke i drift eller det er en feil på bussen (vanligvis kablingen).

Tx Den røde Tx LEDen blinker for å indikere at betjeningspanelet svarer når sentralapparatet poller. Hvis den røde Rx-LEDen blinker og Tx-LEDen ikke gjør det, er betjeningspanelet ikke programmert til å polles i sentralapparatet, eller den er feil adressert.

PROGRAMMERINGSKART



PROGRAMMERINGSVALG

ATS1110, ATS1111, ATS1115 og ATS1116 har en meny der en rekke forskjellige valg kan utføres.

Slik åpner du programmeringsmenyen for ATS111x-betjeningspaneler:

Gå til meny 28 på sentralapparatets teknikermeny.

Trykk to ganger på [ENTER], BP-adressen som er valgt, og [ENTER] for å gå til BP-menyen. Displayet viser da "GE Security, RAS111x" (x er 0, 1, 5 eller 6 avhengig av type betjeningspanel) etterfulgt av versjonsnummeret.

Trykk på [ENTER] for å fortsette til menyen, eller trykk på menynummeret og deretter [ENTER] for å gå direkte til et menyvalg.

Meny 1, Access LED options

Styrer den blå adgang-LEDen (aktivert som standard). Den blå adgang-LEDen kan deaktiveres hvis det ikke er behov for den.

Meny 2, Night Light Options

En svak bakgrunnsbelysning gir betjeningspanelet nattlys slik at det er enkelt å finne panelet i mørke (aktivert som standard).

Meny 3, Keypad Backlight Options

Bakgrunnsbelysningen på betjeningspanelet lyser klart for å gi nattlys til tastetikettene (aktivert som standard). Hvis det ikke er behov for bakgrunnsbelysning på panelet, kan det deaktiveres.

Meny 4, RTE (Egress) Control

Betjeningspanelet er utstyrt med en undersentralport (merket IN) for utgang (åpne-knapp) på kabeltilkoblingen. OUT (åpen kollektor-terminal) kan brukes til å styre et dørrele.

Følgende tre valg finnes:

- **RTE Only.** Dette valget krever en enkel trykknapp som kobles til IN-terminalen. Et trykk på knappen vil utløse døråpneleet. Brukes til å komme raskt ut fra et område (aktivert som standard).
- **RTE Arm/Disarm.** Ikke bruk dette.
- **RTE Disabled.** Når IN-terminalen ikke brukes, anbefales det å deaktivere den med dette valget.

Meny 5, Reserved

Reservert til fremtidig bruk.

Meny 6, Factory Defaults

Dette valget tilbakestiller alle innstillinger for betjeningspanelet. Standardinnstillingene fra fabrikken vil bli innstilt.

Meny 7, Security Mode (bare ATS1115/1116)

Her velges det hvilke brukerkorttyper ATS1115- og ATS1116-leseren skal gjenkjenne. Kortleseren vil gjenkjenne konfigurasjons- og standardkort i begge modi. Følgende modi finnes:

- **Unsecured Mode** – Kortleseren vil bare gjenkjenne tomme eller ikke-programmerte kort, ved å bruke kortets unike serienummer. Sikkerhetspassordet på 4 byte brukes ikke. Usikret modus krever at det brukes et utvidet minnesystem.
- **Secured Mode** – Bare kort som er programmert på ATS1620/1621/1622-programmeren, vil bli gjenkjent i denne modusen (standardinnstilling). Sikkerhetspassordet på 4 byte brukes.

Meny 8, Valid Card Flash (bare ATS1115/1116)

- Dette valget aktiverer (standardinnstilling) eller deaktiverer det blå LED-blinket som vises når et gyldig kort presenteres på en ATS1115- eller ATS1116-leser.

Meny 9, Protocol options (bare ATS1115/1116)

Her velges hvilken metode en ATS1115- eller ATS1116-leser skal bruke til å sende data til sentralen. Følgende valg finnes:

- **Wiegand** – Smartkortdata overføres som standard med Wiegand-protokollen. ATS1620/1621/1622-programmeren angir antall biter (26- eller 27-bits) når brukerkort programmeres.
- **Magnetic Stripe** – Kortleseren sender data til sentralen i et 32-bits magnetstripekortformat.
- **Tecom Smart Card** – Dette formatet er ikke implementert i sentralen og skal ikke velges.

Meny 10, Card Beep Options (bare ATS1115/1116)

Dette valget aktiverer (standardinnstilling) eller deaktiverer pipetonen som høres når et kort presenteres på kortleseren.

Meny 11, Option Card (bare ATS1115/1116)

Dette valget aktiverer (standardinnstilling) eller deaktiverer bruk av leserkonfigurasjonskort (valgfritt) på ATS1115- og ATS1116-leseren. Hvis installatøren vil hindre at kortleseroppsettet kan endres med konfigurasjonskort, må dette valget deaktiveres.

Meny 12, Last Card (bare ATS1115/1116)

Dette valget viser nummeret på det siste kortet som ble presentert på en ATS1115- eller ATS1116-leser, i følgende format: Systemkode, ID-nummer eller som kortets rådata (avhengig av innstilling av sikkerhetsmodi).

Estaciones de armado

E

MONTAJE DE LA UNIDAD

La tapa de la RAS lleva bisagras en la parte inferior. Para abrirla, sujete la tapa por los laterales o por la parte superior y tire con suavidad; la tapa se abrirá. Para quitar la tapa totalmente, sujete con suavidad una de las patillas del cuerpo de la RAS y tire de ella. La placa de montaje metálica de la parte posterior está sujeta mediante un tornillo de bloqueo. Para retirar la placa de montaje metálica, afloje el tornillo al menos 8 mm, deslice la placa de montaje hacia abajo y después separe la parte inferior de la placa de montaje del cuerpo de la RAS.

Fije la placa de montaje metálica a la superficie de montaje utilizando los tres tornillos que se proporcionan. Asegúrese de que el pulsador de tamper posterior pueda descansar sobre una superficie plana ajustada con la parte posterior de la placa de montaje (evite superficies rugosas o no planas). Si se utiliza la entrada de cable posterior (a través de la placa de montaje), corte un orificio en la superficie de montaje para acceder al cable. Fije la dirección de RAS mediante los conmutadores DIP 1 a 4 (consulte a continuación *Configuración de los conmutadores DIP*). Fije el conmutador de terminación de bus (conmutador DIP 5), si es necesario (consulte a continuación *Configuración de los conmutadores DIP*). Termine el cableado de bus.



IMPORTANTE:

Se debe cortar la alimentación del panel de control antes de conectar la RAS.

Inserte los tapones de plástico (incluidos) en la parte posterior de la RAS para suprimir los canales de entrada de cable no utilizados. Sitúe la RAS sobre la placa de montaje y bloquéela en su sitio moviendo la unidad hacia abajo unos 8 mm. Apriete el tornillo de bloqueo en la base de la RAS hasta que esté firme. No apriete en exceso.

UBICACIÓN DE LOS ELEMENTOS EN LA PARTE POSTERIOR DE LA RAS (ILUSTRACIÓN ②)

- | | |
|-----------------------|------------------------|
| 1. Entrada del cable | 4. Interruptor tamper |
| 2. Conmutadores DIP | 5. Tornillo de bloqueo |
| 3. Terminales del BUS | |

CONEXIÓN DEL PANEL DE CONTROL AL TECLADO

Consulte el manual de instalación del panel de control ATS para obtener instrucciones.

INTERRUPTOR TAMPER (ILUSTRACIÓN ②)

El interruptor de tamper posterior debe estar presionado para que el sistema funcione correctamente. Asegúrese de que el pulsador del tamper descansa sobre una superficie tal que se mantenga presionado mientras se monta la RAS y se abra si se manipula la RAS. En funcionamiento, la pantalla LCD mostrará "Tamper de RAS" si no está presionado.

CONFIGURACIÓN DE CONMUTADORES DIP DE RAS (ILUSTRACIÓN ③)

En la parte posterior de la RAS (ilustración ②) se encuentra una fila de conmutadores DIP que se usan para configurar las direcciones RAS y la condición de terminación de Bus (TERM). Estos valores se describen en las siguientes secciones.

Conmutador TERM Utilice el conmutador 5 para fijar TERM en 'ON', si fuera necesario. No debe haber más de dos enlaces o conmutadores TERM fijados en 'ON' para cualquier bus. Consulte la guía de instalación del panel de control para obtener información sobre el uso de enlaces o conmutadores TERM.

Dirección de RAS Fije la dirección de RAS mediante los conmutadores 1 a 4.

CONEXIONES (ILUSTRACIÓN ④)

+13,8 V CC La RAS se puede alimentar mediante la alimentación + y - del Bus desde el panel de control, si la distancia entre la RAS y el panel de control no supera los 100 m. En caso

contrario, la RAS se puede alimentar mediante AUX PWR desde un DGP o mediante una fuente de alimentación auxiliar.

D+/D- **D+** es la conexión positiva de datos y **D-** es la conexión negativa de datos del bus de datos.

La RAS se conecta al panel ATS mediante el bus de datos RS485, hasta 1,5 km desde el panel de control o el controlador DGP de cuatro puertas. Se recomienda el uso de un cable de datos apantallado de 2 pares trenzados (WCAT52/54). El apantallamiento del cable de bus se debe conectar a tierra en el sistema en un extremo solamente. ATS111x RAS no se proporciona con conexión a tierra con esta finalidad. Si el bus está 'encadenado' en la RAS, asegúrese de que el apantallamiento del cable esté enlazado para proporcionar una continuidad al apantallamiento del cable de datos.

RTE Se puede conectar un pulsador RTE (interruptor de pulsador momentáneo, normalmente abierto) entre los terminales IN y 0V (vea la ilustración ④). Cuando se presiona, el pulsador controla la función de petición de salida al panel.

ENTRADA Se puede conectar un pulsador de petición de salida (interruptor de pulsador momentáneo, normalmente abierto) entre "IN" y "-". Cuando se presiona, este pulsador controla la función de petición de salida.

SALIDA Salida de colector abierto. Utilice el primer número de salida del controlador de salidas asignado a la RAS. Consulte el manual de programación del panel de control ATS para obtener información.

INDICACIONES DEL LED DE ESTADO (ILUSTRACIÓN ①)



Verde El LED de **alimentación** está encendido si el panel de control tiene alimentación de CA.



Amarillo El LED de **fallo** se enciende para indicar la detección de un fallo del sistema.



Azul El LED de **acceso** parpadea cuando se concede acceso a un área asignada a la RAS.



Rojo El LED de **alarma** se enciende cuando hay un tamper de sistema o cuando un área asignada a la RAS se encuentra en estado de alarma. El área puede identificarse visualizando los 16 LED de área visibles si la tapa de la RAS está abierta o retirada.

INDICACIONES DEL LED DE ÁREA (ILUSTRACIÓN ①)

Con la tapa de la RAS abierta o retirada, están visibles 16 LED rojos en la parte inferior de la RAS. Cada LED representa un área y las indicaciones son como sigue:

- El LED se enciende cuando su área correspondiente está armada.
- El LED parpadea lentamente cuando se detecta un fallo.
- El LED parpadea rápidamente cuando se produce una alarma.

CARACTERÍSTICAS DE FUNCIONAMIENTO

Retroiluminación y luz nocturna del teclado

Los valores predeterminados de retroiluminación y luz nocturna del teclado son los siguientes:

- Retroiluminación del teclado encendida (brillante) durante aprox. 4¼ minutos después de pulsar una tecla.
- Luz nocturna encendida (tenue).

Estas funciones se pueden cambiar desde el menú de la RAS.

Contraste de LCD

El contraste de LCD se puede ajustar pulsando y manteniendo pulsada la tecla '*' MENU mientras se pulsa momentáneamente las teclas ↑ o ↓ para cambiar el contraste de la pantalla. El valor predeterminado es 12.

Retroiluminación LCD

La retroiluminación LCD se enciende durante 30 segundos después de pulsar una tecla.

Tono del sonido

El tono del sonido se puede ajustar pulsando y manteniendo pulsada la tecla 'CLEAR' mientras se pulsa momentáneamente las teclas ↑ o ↓ para cambiar el tono del sonido. El valor predeterminado es 16.

Formato de texto LCD

La RAS ATS1111 RAS dispone de una pantalla LCD de 4 líneas x 16 caracteres y puede mostrar el texto en tres formatos alternativos, como sigue:

(ATS1110/1115)

- El *Formato 1* (predeterminado) divide el texto mediante guiones cuando una palabra no cabe completa en una línea.
- El *Formato 2* divide el texto sin usar guiones cuando una palabra no cabe completa en una línea.

(ATS1111/1116)

- El *Formato 3* pasa el texto a la siguiente línea sin separar las palabras.

Para cambiar de formato, pulse y mantenga pulsada la tecla '0' (cero) pulsando momentáneamente las teclas ↑ o ↓.

Esta opción no se encuentra disponible en las RAS ATS1110 o ATS1115 con pantalla LCD de 2 líneas x 16 caracteres.

F1 = 'OPEN' + 1

F2 = 'OPEN' + 2

F3 = 'OPEN' + 3

F4 = 'OPEN' + 4

TZ62 = 'OPEN' + 5

TZ63 = 'OPEN' + 6

Encendido

Tras el encendido inicial, se emitirán dos señales sonoras para indicar que la memoria interna no volátil está bien. Se encenderán todos los LED del área, para indicar que el sistema está armado. Para permitir el acceso a las opciones del menú de programación del instalador, todas las áreas deben desarmarse.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Fallos generales

No funcionan los LED o la pantalla LCD

- Verifique las conexiones de cables +13,8 y 0V tanto en la RAS como en la fuente de alimentación.
- Verifique la salida de alimentación en el DGP o en la fuente de alimentación externa.

Los LED de área y estado parpadean y la pantalla LCD indica System Fault (Fallo del sistema):

- Verifique las conexiones de cables D+ y D- (pueden estar invertidas o en circuito abierto).
- Verifique que los conmutadores DIP de dirección de la RAS están fijados en la dirección adecuada.
- Verifique que el panel de control o el controlador DGP de 4 puertas está sondeando la dirección RAS.

La RAS ATS1115 o ATS1116 con el lector de tarjetas inteligentes no responde a una tarjeta inteligente:

La RAS puede ser en realidad un tipo ATS1110 o ATS1111 que no dispone de lector de tarjetas inteligentes.

Es posible que la tarjeta inteligente no esté programada (esté en blanco).


Indicaciones de los LED RX y TX

Se proporcionan LED RX y TX en la tarjeta del circuito para ayudar al diagnóstico de fallos; están visibles cuando se retira la tapa de plástico posterior.

Rx El LED Rx amarillo parpadea para indicar que se están recibiendo datos de sondeo en el bus del sistema desde el panel. Si el LED no parpadea, bien el panel de control no está operativo o bien el bus está defectuoso (suele ser un problema de cableado).

Tx El LED Tx rojo parpadea para indicar que la RAS está respondiendo al sondeo realizado desde el panel de control. Si el LED Rx parpadea y el LED Tx no lo hace, significa que la RAS no está programada en el panel de control para ser sondeada o se está direccionando de manera incorrecta.

MAPA DE PROGRAMACIÓN



OPCIONES DE PROGRAMACIÓN

ATS1110, ATS1111, ATS1115 y ATS1116 proporcionan un menú a través del cual se pueden ajustar diversas opciones.

Para entrar en el menú de programación de los teclados ATS111x: Entre en el menú 28 del menú del instalador del Panel de control. Pulse 2[INTRO] seguido de la dirección de RAS seleccionada e [INTRO] para entrar en el menú de RAS. La pantalla indica ahora "GE Security, RAS111x" (x es 0, 1, 5 o 6 en función del tipo de teclado) seguido del número de versión. Pulse [INTRO] para pasar al menú o pulse el número del menú seguido de [INTRO] para ir directamente a un elemento de menú.

Menú 1, Opciones del LED de acceso

Controla el LED azul de acceso (activado de forma predeterminada). El LED azul de acceso puede desactivarse si no es necesario.

Menú 2, Opciones de luz nocturna

Una retroiluminación tenue del teclado proporciona la luz adecuada para localizar con facilidad el teclado en lugares oscuros (activado de forma predeterminada).

Menú 3, Opciones de retroiluminación del teclado

La retroiluminación del teclado se enciende de forma brillante para la iluminación nocturna de las etiquetas de las teclas (activada de forma predeterminada). Si no es necesaria la retroiluminación del teclado, se puede desactivar.

Menú 4, Control de RTE

La RAS lleva un puerto de control Egress (Petición de salida) (RTE) (etiqueta IN) en el conector de cableado. El terminal OUT (colector abierto) se puede utilizar para controlar un relé de puerta.

Hay tres opciones para elegir:

- **Sólo salida (RTE).** Esta opción precisa que esté conectado un único pulsador al terminal IN. Al pulsar el botón se liberará el relé de bloqueo de puerta. Se utiliza para una salida rápida de un área (activado de forma predeterminada).
- **Armado/desarmado en salida (RTE).** ¡No usar!
- **Salida (RTE) desactivado.** Cuando no se utilice el terminal IN, se recomienda que se desactive.

Menú 5, reservado

Reservado para un uso posterior.

Menú 6, Valores predeterminados de fábrica

Esta opción restablece todos los valores de RAS en su estado predeterminado de fábrica. Los valores se ajustarán en los valores predeterminados de fábrica.

Menú 7, Modo de seguridad (sólo ATS1115/1116)

Esta opción selecciona el tipo de tarjeta de usuario que reconocerá el lector de ATS1115 y ATS1116. El lector reconocerá tarjetas de configuración y predeterminadas en ambos modos. Los modos posibles son los siguientes:

- **Modo no protegido:** El lector sólo reconocerá tarjetas en blanco o no programadas, mediante la utilización del número de serie exclusivo de la tarjeta. No se utiliza la contraseña de seguridad de 4 bytes. El modo no protegido precisa el uso de un sistema de memoria expandida.
- **Modo protegido:** En este modo sólo se reconocerán las tarjetas programadas en el programador ATS1620/1621/1622 (valor predeterminado). Se utiliza la contraseña de seguridad de 4 bytes.

Menú 8, Parpadeo de tarjeta válida (sólo ATS1115/1116)

- Esta opción activa (valor predeterminado) y desactiva el parpadeo del LED azul cuando se lee una tarjeta válida en un lector ATS1115 o ATS1116.

Menú 9, Opciones de protocolo (sólo ATS1115/1116)

Esta opción selecciona el método por el cual el lector ATS1115 o ATS1116 envía datos al panel. Las opciones son las siguientes:

- **Wiegand:** Los datos de la tarjeta inteligente se transmiten según el protocolo Wiegand de forma predeterminada. El programador ATS1620/1621/1622 establece el número de bits (26 o 27) cuando se programan tarjetas de usuario.
- **Banda magnética:** El lector envía datos al panel en formato de tarjeta de banda magnética de 32 bits.
- **Tarjeta inteligente Tecom:** Este formato no está implementado en el panel y no se debe seleccionar.

Menú 10, Opciones de señal sonora de tarjeta (sólo ATS1115/1116)

Esta opción activa (valor predeterminado) y desactiva el sonido emitido cuando se lee una tarjeta en el lector.

Menú 11, Tarjeta de opción (sólo ATS1115/1116)

Esta opción activa (valor predeterminado) y desactiva el uso de tarjetas de configuración de lector (opción) en los lectores ATS1115 y ATS1116. Si un instalador desea impedir la modificación de la configuración del lector mediante una tarjeta de configuración, debe desactivar esta opción.

Menú 12, Última tarjeta (sólo ATS1115/1116)

Esta opción muestra el número de la última tarjeta leída en un lector ATS1115 o ATS1116, en el siguiente formato: Código de sistema,

número ID o como datos de tarjeta sin formato (depende de la configuración del modo de seguridad).

Manöverpanel



MONTERING AF ENHEDEN

Lågen på RAS-enheden er hængslet i bunden. Åbnes ved at tage fat i siderne eller toppen af lågen og trække forsigtigt – hvorefter lågen svinger ned på hængslerne. Lågen kan fjernes helt ved forsigtigt at vride et af hængslerne væk fra RAS-enhedens kabinet og trække. Metalmonteringspladen på bagsiden holdes fast af en låseskrue. Monteringspladen fjernes ved at løsne skruen mindst 8 mm, skubbe monteringspladen ned og derefter trække bunden af monteringspladen væk fra RAS-enhedens kabinet. Fastgør metalmonteringspladen på monteringsstedet vha. de tre medfølgende skruer. Kontroller, at sabotagekontakten på bagsiden kan trykke mod en plan flade i niveau med bagsiden af monteringspladen (undgå grove eller ujævne vægflader). Hvis kabelt er ført gennem væggen hvor RAS-enheden skal placeres skal monteringspladen fastgøres over kablet. Indstil RAS-adressen vha. DIP-switchene 1 til 4 (se *Indstillinger for DIP-switches* nedenfor). Indstil BUS-termineringsswitchen (DIP-switch 5), hvis det er relevant (se *Indstillinger for DIP-switches* nedenfor). Terminer Bus-kablet.



VIGTIGT:

Al spænding til centralenheden skal være afbrudt, inden RAS-enheden forbindes.

Indsæt plastikblændpropper (medfølger) i alle ubrugte kabelindgange på siderne af RAS-enheden for at spærre indgangene. Placer RAS-enheden på monteringspladen, og lås den fast ved at rykke enheden omkring 8 mm ned. Stram låseskruen i bunden af RAS-enheden. Pas på ikke at stramme for meget.

PLACERINGEN AF FUNKTIONER PÅ BAGSIDEN AF RAS-ENHEDEN (FIGUR 2)

- | | |
|------------------|--------------------|
| 1. Kabelindgange | 4. Sabotagekontakt |
| 2. DIP-switches | 5. Låseskrue |
| 3. Terminaler | |

TILSLUTNING AF BETJENINGSPANELET TIL CENTRELENHEDEN

Yderligere oplysninger kan findes i installationsvejledningen til ATS-centralenheden.

SABOTAGEKONTAKT (FIGUR 2)

Sabotagekontakten skal være lukket, for at systemet kan fungere korrekt. Sørg for, at sabotagekontakten hviler mod en overflade, så den forbliver trykket ind, når RAS-enheden monteres, og springer ud, hvis RAS-enheden afmonteres. Under drift vises teksten "RAS Sabotage" på LCD-displayet, når kontakten er åben.

INDSTILLINGER FOR RAS DIP-SWITCHES (FIGUR 3)

En række DIP-switches er placeret på bagsiden af RAS-enheden (figur 2) og anvendes til indstilling af RAS-adressen og valg af BUS-terminering (TERM). Disse indstillinger beskrives i de følgende afsnit.

TERM-switch Brug switch 5 til at indstille TERM til 'ON', hvis det er påkrævet. Der må ikke være mere end 2 TERM-switches eller links, som er indstillet til 'ON' for samme BUS. Yderligere oplysninger om brugen af TERM-switches eller links kan findes i installationsvejledningen til centralenheden.

RAS-adresse Indstil RAS-adressen vha. switchene 1 til 4.

TILSLUTNINGER (FIGUR 4)

+ 13.8 VDC RAS-enheden kan få spænding via BUS + og – fra centralenheden, hvis kabellængde mellem RAS-enheden og centralenheden ikke overstiger 100 m. Er kabellængde over 100 m. skal RAS-enheden forsynes fra en ekstern forsyning, f.eks. forsyningen i en DPG1201.

D+/D- D+ er den positive dataforbindelse, og D- er den negative dataforbindelse til databussen.

RAS-enheden er tilsluttet ATS-centralen via RS485-databussen, op til 1,5 km fra en centralenhed eller fra en 4-dørs DGP. Det anbefales at bruge et parsnoet, skærmet datakabel (WCAT52/54). Skærmen må kun være forbundet til systemets jord i den ene ende. ATS111x RAS indeholder ikke jordterminal til dette formål. Hvis bussen er

'stjerneforbundet' til RAS-enheden, skal du kontrollere, at kablets skærm er samlet i stjernepunktet, så der sikres kontinuitet for datakablenes skærmen.

RTE Et UD-tryk (normalt åben, pulskontakt) kan forbindes mellem IN- og 0V-terminalerne (se figur 4). Når kontakten aktiveres, sendes signal for UD-tryk til centralen.

IN Et UD-tryk (normalt åben, pulskontakt) kan forbindes mellem "IN" og "-". Når kontakten aktiveres, sendes et signal om UD-tryk til centralen.

OUT Open collector-udgang. Brug det første udgangsnummer for udgangsmodul, som er tildelt RAS-enheden. Yderligere oplysninger kan findes i programmeringsvejledningen til ATS-centralenheden.

STATUSINDIKERINGER FRA LED-LAMPER (FIGUR 1)



Grøn LED-lampen **Net** lyser, når centralenheden er tilsluttet netspænding.



Gul LED-lampen **Fejl** lyser for at indikere, at der er registreret en systemfejl.



Blå LED-lampen **Access** blinker, når der gives adgang (dør oplåst) til et område, som er tildelt RAS-enheden.



Rød LED-lampen **Alarm** lyser, når der er en systemsabotage eller et område, der er tildelt RAS-enheden, er i alarmtilstand. Området kan identificeres ved at gennemgå LED-lamperne for de 16 områder, som er synlige, når låget til RAS-enheden åbnes eller helt fjernet.

OMRÅDEINDIKERINGER FRA LED-LAMPER (FIGUR 1)

Når RAS-låget åbnes eller helt fjernet, er 16 røde LED-lamper synlige i bunden af RAS-enheden. Hver LED-lampe repræsenterer et område, og indikationerne er følgende:

- LED-lampen lyser, når det tilsvarende område tilkobles.
- LED-lampen blinker langsomt, når en fejl registreres.
- LED-lampen blinker hurtigt, når der opstår en alarm.

BETJENINGSFUNKTIONER

Baggrundslys til tastatur og natbelysning

Indstillingerne for standard baggrundslys og -natbelysning er følgende:

- Baggrundslys til tastatur lyser (kraftigt) i ca. 4¼ minut efter et tryk på en tast.
- Natbelysning til (dæmpet).

Disse funktioner kan ændres fra RAS-menuen.

LCD-kontrast

LCD-displayets kontrast kan justeres ved at trykke på * MENU-tasten og holde den nede, mens der kortvarigt trykkes på ↑- eller ↓-tasten for at ændre displayets kontrast. Standardindstillingen er 12.

LCD-baggrundslys

LCD-displayets baggrundslys lyser i 30 sekunder efter et tryk på en tast.

Bip-tone

Bip-tonen kan justeres ved at trykke på 'CLEAR'-tasten og holde den nede, mens der kortvarigt trykkes på ↑- eller ↓-tasten for at ændre bip-tonen. Standardindstillingen er 16.

LCD-tekstformat

ATS1111 RAS-enheden har et LCD-display på 4 linjer x 16 tegn, og det kan vise tekst i tre alternative formater på følgende måde:

(ATS1110/1115)

- **Format 1** (standard) ombryder teksten med bindestreg, når et ord fortsætter på næste linje.
- **Format 2** ombryder teksten uden bindestreg, når et ord fortsætter på næste linje.

(ATS1111/1116)

- **Format 3** ombryder teksten til næste linje uden at dele ordene.

Formatet ændres ved at trykke tasten '0' (nul) ned og holde den nede, mens der kortvarigt trykkes på ↑- eller ↓-tasten.

Denne funktion er ikke tilgængelig på ATS1110 eller ATS1115 RAS-enheder med LCD-displays på 2 linjer x 16 tegn.

F1 = 'OPEN' + 1

F2 = 'OPEN' + 2

F3 = 'OPEN' + 3

F4 = 'OPEN' + 4

TZ62 = 'OPEN' + 5

TZ63 = 'OPEN' + 6

Opstart

Ved opstart af systemet lyder der to bip, som indikerer, at den interne ikke-flygtige hukommelse er OK. Alle område-LED-lamperne lyser muligvis, hvilket indikerer, at systemet er tilkoblet. Alle områder skal frakobles for at få adgang til programmeringsvalgene i teknikermenue.

FEJLFINDING

Generelle fejl

Ingen LED-aktivitet eller LCD-display

- Kontroller forbindelserne for +13.8 og 0V på både RAS-enheden og strømforsyningen.
- Kontroller forsyningsudgangen på DGP-enheden eller den eksterne strømforsyning.

Område- og status-LED-lamperne blinker, og LCD-displayet viser Systemfejl:

- Kontroller forbindelserne for D+ og D- (kan være polvendt eller afbrudt).
- Kontroller, at adresse-DIP-switchene på RAS-enheden er indstillet til den rigtige adresse.
- Kontroller, at centralenheden eller 4-dørs centralen DGP sender polling til RAS-adressen.

ATS1115 eller ATS1116 RAS-enheder med Smart Card-læser reagerer ikke på et Smart Card:

RAS-enheden er måske i virkeligheden en ATS1110- eller ATS1111-type, som ikke er udstyret med en Smart Card-læser. Smart Card'et er muligvis ikke programmeret (blank).

RX og TX LED-indikationer

Printpladen er forsynet med RX og TX LED-lamper til hjælp i fejlagnostikeringen. De kan ses, når plastiklågen på bagsiden fjernes.


Rx

Den gule Rx LED-lampe blinker for at indikere, at pollingdata modtages på systembussen fra centralen. Hvis LED-lampen ikke blinker, er centralenheden ikke i drift, eller der er fejl på bussen (normalt et ledningsproblem).

Tx

Den røde Tx LED-lampe blinker for at indikere, at RAS-enheden svarer på polling fra centralenheden. Hvis Rx LED-lampen blinker, men Tx LED-lampen ikke gør det, er RAS-enheden ikke programmeret til at blive pollet i centralenheden, eller adressen er ikke korrekt.

PROGRAMMERINGSSKEMA



PROGRAMMERINGSINDSTILLINGER

ATS1110, ATS1111, ATS1115 og ATS1116 indeholder menuer, som giver mulighed for at angive et antal indstillinger.

Sådan opnås der adgang til programmeringsmenuen for ATS111x-betjeningspanelerne:

Gå ind i menu 28 i teknikermenueen på centralenheden.

Tryk på 2[ENTER] efterfulgt af den valgte RAS-adresse og [ENTER] for at få adgang til RAS-menuen. Displayet viser nu "GE Security, RAS111x" (x er 0, 1, 5 eller 6 afhængigt af typen af betjeningspanel) efterfulgt af versionsnummeret.

Tryk på [ENTER] for at fortsætte til menuen, eller tryk på et menunummer efterfulgt af [ENTER] for at gå direkte til et menupunkt.

Menu 1, Access LED options (Indstillinger for Adgangs-LED)

Kontrollerer den blå Adgangs-LED (aktiveret som standard). Den blå Adgangs-LED kan deaktiveres, hvis den ikke er nødvendig.

Menu 2, Night Light Options (Indstillinger for natbelysning)

Et dæmpet baggrundslys oplyser betjeningspanelet, så det er lettere at finde i mørke (aktiveret som standard).

Menu 3, Keypad Backlight Options (Indstillinger for baggrundslys for betjeningspanel)

Baggrundslyset for betjeningspanelet bliver kraftigere, så tastmærkningen oplyses om natten (aktiveret som standard). Hvis baggrundslyset for betjeningspanelet ikke er nødvendigt, kan det deaktiveres.

Menu 4, RTE (Egress) Control (Udgangs-kontrol)

RAS-enheden er udstyret med en indgang for UD-tryk (mærket IN) på tilslutningsterminalen. OUT (open collector-terminal) kan bruges til at styre et dørrælæ.

Der kan vælges mellem tre indstillinger:

- **RTE Only (Kun Ud-tryk).** Denne indstilling kræver, at en simpel trykknop skal tilsluttes IN-terminalen. Et tryk på knappen vil udløse dørrælæet. Anvendes til hurtig udgang fra et område (aktiveret som standard).
- **RTE Arm/Disarm (Ud-tryk tilkoble/frakoble).** Anvendes ikke.
- **RTE Disabled (Ud-tryk deaktiveret).** Når IN-terminalen ikke er i brug, anbefales det, at den deaktiveres.

Menu 5, Reserved (Reserveret)

Reserveret til fremtidig brug.

Menu 6, Factory Defaults (Fabriksindstillinger)

Denne indstilling gendanner fabriksindstillingerne for alle indstillinger på RAS-enheden. Alle standardindstillinger gendannes.

Menu 7, Security Mode (Sikkerhedstilstand) (kun for ATS1115/1116)

Denne indstilling vælger den type brugerkort, ATS1115- og ATS1116-læseren vil genkende. Læseren vil genkende konfigurationen og standardkort i begge tilstande. Mulige tilstande er følgende:

- **Unsecured Mode (Ikke-sikker tilstand)** – Læseren genkender kun tomme eller ikke-programmerede kort vha. kortets entydige serienummer. Sikkerhedsadgangskoden på fire byte anvendes ikke. Ikke-sikker tilstand kræver, at der anvendes et udvidet hukommelsessystem.
- **Secured Mode (Sikker tilstand)** – Kun kort, der er programmeret på ATS1620/1621/1622-programmeringsenheden, genkendes i denne tilstand (standardindstilling). Sikkerhedsadgangskoden på fire byte anvendes.

Menu 8, Valid Card Flash (Blink ved gyldigt kort) (kun for ATS1115/1116)

- Denne indstilling aktiverer (standardindstillingen) og deaktiverer blink fra den blå LED-lampe, når et gyldigt kort læses på en ATS1115- eller ATS1116-læser.

Menu 9, Protocol options (Protokolindstillinger) (kun for ATS1115/1116)

Denne indstilling vælger den metode, som en ATS1115- eller ATS1116-læser bruger til at sende data til centralen. Indstillingerne er følgende:

- **Wiegand** – Smart Card-data transmitteres som standard i Wiegand-protokollen. ATS1620/1621/1622-programmeringsenheden indstiller antallet af bit (26- eller 27-bit), når brugerkort programmeres.
- **Magnetic Stripe (Magnetstrib)** – Denne læser sender data til centralen i et 32-bit magnetstribekortformat.
- **Tecom Smart Card** – Dette format er ikke implementeret i centralen og bør ikke vælges.

Menu 10, Card Beep Options (Indstillinger for kortbip) (kun for ATS1115/1116)

Denne indstilling aktiverer en bip-lyd, når et kort læses på læseren (standardindstillingen) eller deaktiverer bip-lyden.

Menu 11, Option Card (Indstilling for konfigkort) (kun for ATS1115/1116)

Denne indstilling aktiverer (standardindstillingen) og deaktiverer brugen af konfigurationskort på ATS1115- og ATS1116-læseren. Hvis en tekniker ønsker at forhindre, at konfigurationen ændres af et konfigurationskort, bør denne indstilling være deaktiveret.

Menu 12, Last Card (Sidste kort) (kun for ATS1115/1116)

Denne indstilling viser nummeret på det seneste kort, der er læst på en ATS1115- eller ATS1116-læser, i følgende format:
Facilitetskode/systemkode, ID-nummer eller som rå kortdata (afhængigt af indstillingen af sikkerhedstilstand).

Manöverpanel

S

MONTERA ENHETEN

Kåpan på RAS-enheten är upphängd i underkanten. Öppna kåpan genom att ta tag i sidorna eller högst upp på kåpan och dra försiktigt. Kåpan sitter fast med stiften i nederkanten och öppnas nedåt. Du kan ta bort kåpan genom att försiktigt bända loss ett av stiften från RAS-enheten och samtidigt dra. Monteringsplattan i metall, på baksidan, är fäst med en låsskruv. Ta bort monteringsplattan genom att lossa skruven minst 8 mm. Därefter skjuter du plattan nedåt och drar plattans nederkant bort från RAS-enheten.

Skruva fast monteringsplattan i metall på monteringsytan med de tre medföljande skruvarna. Se till att den bakre sabotageknappen kan vila på en slät yta i höjd med monteringsplattans baksida (undvik skrovliga och ojämna ytor). Om kabelgenomföringen på baksidan används (genom monteringsplattan), gör du ett hål i monteringsytan för kablarna. Ställ in RAS-adressen med dipswitcharna 1 till och med 4 (se *Dipswitchinställningar* nedan). Ställ in busstermineringsswitchen (dipswitch 5) om det behövs (se *Dipswitchinställningar* nedan). Terminera busskabeln.



VIKTIGT!

Stäng av strömmen till centralapparaten innan du kopplar RAS-enheten.

Täck för oanvända kabelgenomföringar genom att sätta fast blindpluggarna i plast (medföljer) på RAS-enhetens baksida. Placera RAS-enheten på monteringsplattan och lås den på plats genom att flytta enheten nedåt ca 8 mm. Dra åt låsskruven i botten på RAS-enheten. Dra inte åt för hårt.

PLACERING AV FUNKTIONER PÅ RAS-ENHETENS BAKSIDA (FIGUR 2)

- | | |
|---------------------|--------------------|
| 1. Kabelgenomföring | 4. Sabotagebrytare |
| 2. Dipswitchar | 5. Låsskruv |
| 3. LAN-kontakter | |

KOPPLA CENTRALAPPARAT TILL MANÖVERPANEL

Instruktioner finns i installationsguiden för ATS-centralapparaten.

SABOTAGEBRYTARE (FIGUR 2)

Systemet fungerar endast om sabotagebrytaren på baksidan är intryckt. Se till att sabotagebrytaren vilar på en yta så att den förblir intryckt när RAS-enheten är monterad och åker ut om RAS-enheten saboteras.

Vid drift visas "RAS-sabotage" på LCD-skärmen om brytaren inte är intryckt.

RAS DIPSWITCH-INSTÄLLNINGAR (FIGUR 3)

En rad med dipswitchar finns på RAS-enhetens baksida (figur 2). Du använder dem när du ställer in RAS-adressen och busstermineringen (TERM). Inställningarna beskrivs i följande avsnitt.

TERM-brytare Använd brytare 5 om du vill ställa in TERM till PÅ, om det behövs. Det får endast finnas två TERM-brytare eller -byglar

i läget PÅ på en buss. Mer information om hur du använder TERM-brytare eller -byglar finns i installationsguiden för centralapparaten.

RAS-adress Ställ in RAS-adressen med brytare 1 till 4.

ANSLUTNINGAR (FIGUR 4)

+ 13,8 V DC RAS-enheten kan matas med ström via bussanslutningarna + och - från centralapparaten om avståndet mellan RAS-enheten och centralapparaten understiger 100 meter. Använd annars AUX PWR från en DGP eller en yttre strömförsörjning.

D+/D- D+ är databussens positiva anslutning och D- är databussens negativa anslutning.

RAS-enheten ansluts till ATS-apparaten via RS485-databussen, upp till 1,5 km från centralapparaten eller fyradörrars DGP-enheten. En 2-

pars tvinnad, skärmdad datakabel (WCAT 52/54) rekommenderas. Skärmen till en busskabel får endast anslutas till jord i ena änden. ATS111x RAS-enheten är därför inte utrustad med en jordanslutning. Om bussen är kedjekopplad till RAS-enheten måste du se till att kabelns skärm kopplas samman så att hela datakabelns skärm är sammankopplad.

RTE En RTE-knapp (vanligen öppen, momentan tryckknappsbrytare) kan kopplas mellan IN- och OV-plintarna (se figur 4). När knappen trycks in kontrollerar den funktionen Utgångsfrågan till centralen.

IN En knapp för Utgångsfrågan (vanligen öppen, momentan tryckknappsbrytare) kan kopplas mellan "IN" och "-". När knappen trycks in kontrollerar den funktionen Utgångsfrågan.

UT Open collector-utgång Använd det första utgångsnumret i utgångsstyrningen som är tilldelad RAS-enheten. Mer information finns i programmeringshandboken för ATS-centralapparaten.

LED-STATUSINDIKERING (FIGUR 1)



Grön LED för **spänning** lyser när centralapparaten får ström.



Gul LED för **fel** lyser när ett systemfel upptäcks.



Blå LED för **behörighet** blinkar när tillträde till ett område tilldelat till RAS-enheten beviljas.



Röd LED för **larm** lyser om det uppstår ett systemsabotage eller om ett område som är tilldelat till RAS-enheten är i larmläge. Området kan identifieras genom de 16 områdes-LED som syns om kåpan på RAS-enheten är öppen eller borttagen.

LED FÖR OMRÅDESINDIKERING (FIGUR 1)

När kåpan på RAS-enheten är öppen eller borttagen syns 16 röda LED längst ned på RAS-enheten. Varje LED motsvarar ett område och lyser enligt följande:

- Tänd när motsvarande område är tillkopplat.
- Blinkar långsamt när ett fel upptäcks.
- Blinkar snabbt när ett larm inträffar.

FUNKTIONER

Manöverpanelens belysning och nattljus

Standardinställningen för manöverpanelens belysning och nattljus är:

- Manöverpanelens belysning är på (ljus) i ungefär 4,25 minuter efter att du har tryckt på en knapp.
- Nattljus är på (svag).

Funktionerna kan ändras på RAS-menyn.

LCD-kontrast

Du justerar LCD-kontrasten genom att hålla in "*" MENU-knappen samtidigt som du trycker på ↑- eller ↓-knapparna för att ändra kontrasten. Standardinställningen är 12.

LCD-belysning

LCD-belysningen är tänd i 30 sekunder efter att du har tryckt på en knapp.

Ljudsignal

Du justerar ljudsignalen genom att hålla in 'CLEAR'-knappen samtidigt som du trycker på ↑- eller ↓-knapparna för att ändra ljudsignalen. Standardinställningen är 16.

LCD-textformat

ATS1111 RAS-enheten har en LCD-skärm med 4 rader x 16 tecken och kan visa text i tre olika format:

(ATS1110/1115)

- **Format 1** (standard) radbryter texten med bindestreck när ett ord bryts till nästa rad.
- **Format 2** radbryter texten utan bindestreck när ett ord bryts till nästa rad.
- **Format 3** radbryter texten till nästa rad utan att orden delas upp.

Tryck på och håll ned '0'-knappen (noll) samtidigt som du trycker på ↑- eller ↓-knapparna.

Detta alternativ finns inte på ATS1110 eller ATS1115 RAS-enheterna som har en LCD-skärm med 2 rader x 16 tecken.

F1 = 'OPEN' + 1
F2 = 'OPEN' + 2

F3 = 'OPEN' + 3
F4 = 'OPEN' + 4
TZ62 = 'OPEN' + 5
TZ63 = 'OPEN' + 6

Start

När du startar för första gången hörs två ljudsignaler som indikerar att det interna beständiga minnet är OK. Alla områdes-LED kan komma att lysa, vilket visar att systemet är tillkopplat. Alla områden måste kopplas från innan du får behörighet till alternativen på installatörens programmeringsmeny.

FELSÖKNING

Allmänna fel

Inga LED lyser och inget visas på LCD-skärmen:

- Kontrollera kabelanslutningarna +12 V och 0V på både RAS-enheten och strömkällan.
- Kontrollera uteffekten på DGP-enheten eller den externa strömkällan.

Områdes- och status-LED blinkar och på LCD-skärmen står det Systemfel:

- Kontrollera kabelanslutningarna D+ och D- (kan vara omkastade eller inte anslutna).
- Kontrollera att dipswitcharna för RAS-adressen har en giltig adress.
- Kontrollera att centralapparaten eller fyradörrars DGP-enheten läser av RAS-adressen.

ATS1115 eller ATS1116 RAS-enheten med smartkortsläsare reagerar inte på ett smartkort:

RAS-enheten kan vara av ATS1110- eller ATS1111-typ som inte är utrustad med en smartkortsläsare.

Smartkortet kanske inte är programmerat (tomt).


RX och TX LED-indikering

RX och TX LED finns på kretskortet som hjälp vid feldiagnos och syns när den bakre plastkåpan är borttagen.

Rx När den gula LED blinkar tas pollningsdata emot från centralenheten på systemdatabussen. Om LED inte blinkar fungerar inte centralapparaten eller så är det ett fel på databussen (vanligen kabelfel).

Tx När röd Tx LED blinkar svarar RAS-enheten på pollning från centralapparaten. Om Rx LED blinkar när Tx LED inte blinkar är RAS-enheten inte programmerad för att pollas i centralapparaten. Den kan också ha adresserats felaktigt.

PROGRAMMERINGSTRÄD



PROGRAMMERINGSALTERNATIV

I ATS1110, ATS1111, ATS1115 och ATS1116 finns en meny där du kan ställa in olika alternativ.

Så här går du in i programmeringsmenyn i ATS111x-manöverpanelerna:

Gå in på meny 28 på installationsmenyn för centralapparaten.

Tryck på 2 [ENTER] följt av vald RAS-adress och [ENTER] när du vill öppna RAS-menyn. Skärmen visar "GE-säkerhet, RAS111x" (x är 0, 1, 5 eller 6 beroende på vilken typ av manöverpanel som används) följt av versionsnumret.

Tryck på [ENTER] om du vill gå vidare till menyn eller tryck på menynumret följt av [ENTER] om du vill gå direkt till ett menyalternativ.

Meny 1, alternativ för behörighets-LED

Styr den blå behörighets-LED (aktiverad som standard). Den blå behörighets-LED kan avaktiveras om den inte används.

Meny 2, alternativ för nattljus

En svagt upplyst manöverpanel ger tillräckligt med ljus för att du enkelt ska kunna lokalisera manöverpanelen på mörka platser (aktiverad som standard).

Meny 3, alternativ för manöverpanelsbelysning

Manöverpanelsbelysningen tänds för belysning av knapparna nattetid (aktiverad som standard). Om manöverpanelsbelysningen inte används kan den avaktiveras.

Meny 4, utgångskontroll (RTE)

RAS-enheten är utrustad med en port som styr kontroll för utgångsförfrågan (RTE) (med etiketten IN). OUT (open collector-plinten) kan användas till att styra ett dörrelä.

Du kan välja ett av tre alternativ:

- **Endast utgång (RTE).** Detta alternativ kräver endast att en enkel tryckknapp ansluts till IN-plinten. När du trycker på knappen frigörs dörrens öppningsrelä. Används vid snabb utgång från ett område (aktiverad som standard).
- **Utgång tillkoppla/frånkoppla (RTE).** Används ej
- **Utgång avaktiverat (RTE).** Om IN-plinten inte används rekommenderas du att avaktivera den.

Meny 5, används ej

Reserverat för framtida bruk.

Meny 6, fabriksinställningar

Med detta alternativ återställs alla RAS-inställningar till de inställningar som enheten hade när den lämnade fabriken. Inställningarna återställs till fabriksinställningarna.

Meny 7, säkerhetsläge (endast ATS1115/1116)

Med alternativet väljer du vilket typ av användarkort som ATS1115- och ATS1116-läsaren ska känna igen. Läsaren känner igen konfigurations- och standardkort i båda lägena. Följande lägen kan användas:

- **Oskyddat läge:** Läsaren känner igen tomma eller programmerade kort genom att använda kortets unika serienummer. Säkerhetslösenordet på 4 byte används inte. Oskyddat läge kräver att du använder ett utökat minnessystem.
- **Säkert läge:** Endast kort som har programmerats i ATS1620/1621/1622-programmeraren känns igen i detta läge (standardinställning). Ett säkerhetslösenord på 4 byte används.

Meny 8, LED-blink för giltigt kort (endast ATS1115/1116)

- Alternativet aktiverar (standardinställning) och avaktiverar den blåa LED-blinkningen när ett giltigt kort dras i ATS1115- eller ATS1116-läsaren.

Meny 9, protokollalternativ (endast ATS1115/1116)

Alternativet anger vilken metod som används när en ATS1115- eller ATS1116-läsare skickar data till centralen. Följande alternativ kan användas:

- **Wiegand:** Smartcarddata överförs med Wiegand-protokollet som standard. ATS1620/1621/1622-programmeraren anger antalet bitar (26 eller 27 bitar) när användarkorten programmeras.
- **Magnetremsa:** Läsaren skickar data till centralen i ett 32-bitars magnetkortsformat.
- **Tecom smartkort:** Formatet används inte i centralen och bör inte väljas.

Meny 10, alternativ för kortpip (endast ATS1115/1116)

Alternativet aktiverar (standardinställning) och avaktiverar ljudsignalen när ett kort dras i läsaren.

Meny 11, alternativkort (endast ATS1115/1116)

Alternativet aktiverar (standardinställning) och avaktiverar användningen av konfigurationskort (alternativkort) i ATS1115- eller ATS1116-läsaren. Om en installatör vill förhindra ändringar av läsarinställningarna med konfigurationskort, ska detta alternativ avaktiveras.

Meny 12, senaste kort (endast ATS1115/1116)

Med alternativet visas numret på det kort som senast drogs genom ATS1115- eller ATS1116-läsaren. Numret visas på formatet: Funktionskod/systemkod, ID-nummer eller som raw-kortdata (beror på inställningarna för säkerhetsläget).

Schalteinrichtungen

D

MONTAGE DES GERÄTS

Die BDT-Abdeckung ist unten mit Scharnieren befestigt. Zum Öffnen fassen Sie die Seiten oder die obere Kante der Abdeckung und ziehen sie sanft nach vorn; die Abdeckung klappt dann nach unten wobei sie sich um die Stifte im Scharnier dreht. Sie können die Abdeckung ganz entfernen, indem Sie einen der Stifte vorsichtig aus dem BDT-Gehäuse ziehen. Die aus Metall gefertigte Montageplatte auf der Rückseite ist mit einer Sicherungsschraube befestigt. Um die Metallmontageplatte

zu entfernen, lösen Sie die Schraube um mindestens 8 mm, schieben die Montageplatte nach unten und ziehen dann das untere Ende der Montageplatte vom BDT-Gehäuse ab.

Befestigen Sie die Metallmontageplatte mit den drei mitgelieferten Schrauben an der gewünschten Montagestelle. Stellen Sie sicher, dass der hintere Sabotageschalter auf einer flachen, mit der Rückseite der Montageplatte bündigen Oberfläche aufliegt (raue oder unebene Flächen vermeiden). Wenn der rückwärtige Kabeleingang (durch die Montageplatte) verwendet wird, schneiden Sie ein Loch für die Kabeleinführung in die Montagefläche. Stellen Sie die BDT-Adresse mithilfe der DIP-Schalter 1 bis 4 ein (siehe unten *DIP-Schaltereinstellungen*). Stellen Sie, falls erforderlich, den Bus-Abschlussschalter (DIP-Schalter 5) ein (siehe unten *DIP-Schaltereinstellungen*). Schließen Sie die Bus-Verkabelung ab.



WICHTIG:

Bevor mit der Verkabelung des BDT begonnen wird, muss die Spannungsversorgung zur Einbruchmeldezentrale unterbrochen werden.

Bringen Sie Kunststoffabdeckungen für unbenutzte Kabeleingänge auf der Rückseite der BDT an, um nicht verwendete Kabeleingangskanäle abzudecken. Legen Sie das BDT auf die Montageplatte und schieben Sie die Einheit etwa um 8 mm nach unten, bis sie einrastet. Ziehen Sie die Sicherungsschraube am Boden des BDT fest. Ziehen Sie die Schraube nicht zu fest an.

POSITION DER FUNKTIONEN AUF DER RÜCKSEITE DES BDT (ABBILDUNG 2)

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Kabeleingang | 4. Sabotageschalter |
| 2. DIP-Schalter | 5. Sicherungsschraube |
| 3. Bus-Anschlüsse | |

VERBINDEN DER EINBRUCHMELDEZENTRALE MIT DEM BEDIENTEIL

Anweisungen zu diesem Thema finden Sie im Installationshandbuch der ATS-Einbruchmeldezentrale.

SABOTAGESCHALTER (ABBILDUNG 2)

Damit das System ordnungsgemäß funktioniert, muss der rückwärtige Sabotageschalter niedergedrückt sein. Stellen Sie sicher, dass der Sabotageschalter plan auf einer Fläche aufliegt, sodass er während der Montage des BDT niedergedrückt bleibt, und aufspringt, wenn ein Sabotageversuch erfolgt. Während des Betriebs zeigt die LCD-Anzeige „BDT-Sabotage“ an, wenn der Schalter nicht niedergedrückt ist.

BDT-DIP-SCHALTEREINSTELLUNGEN (ABBILDUNG 3)

Auf der Rückseite der BDT befindet sich eine Reihe von DIP-Schaltern (Abbildung 2), die zur Einstellung der BDT-Adresse und der Bus-Abschlussbedingung (TERM) dienen. Diese Einstellungen werden in den folgenden Abschnitten beschrieben.

TERM-Schalter Verwenden Sie Schalter 5, um den TERM-Schalter bei Bedarf auf ‚EIN‘ zu stellen. Pro Bus dürfen nie mehr als zwei TERM-Schalter oder -Brücken auf ‚EIN‘ eingestellt sein. Nähere

Informationen zur Verwendung der TERM-Schalter und -Brücken finden Sie im Installationshandbuch der ATS-Einbruchmeldezentrale. **BDT-Adresse** Stellen Sie die DIP-Adresse mithilfe der Schalter 1 bis 4 ein.

VERBINDUNGEN (ABBILDUNG 4)

+13,8 V Gleichspannung Wenn der Abstand zwischen BDT und der Einbruchmeldezentrale 100 m nicht übersteigt, dann kann das BDT mithilfe der Datenbusverbindungen + und – von der Einbruchmeldezentrale mit Spannung versorgt werden. Verwenden Sie andernfalls den Anschluss AUX PWR von einer AME oder einer Nebemelderversorgung.

D+/D- D+ ist die positive Datenverbindung und D- ist die negative Datenverbindung des Datenbusses.

Das BDT wird über den RS485-Datenbus mit der ATS-Einbruchmeldezentrale verbunden und kann bis zu 1,5 km von der Einbruchmeldezentrale oder 4-Türcontroller-AME entfernt sein. Es wird die Verwendung von abgeschirmtem, verdrehtem 2-Adernpaar WCAT 52/54 als Datenkabel empfohlen. Die Abschirmung der Buskabel muss nur an einem Ende mit der Systemerdung verbunden werden. Das

BDT ATS111x besitzt keinen Erdungsanschluss, der zu diesem Zweck benutzt werden könnte. Wenn der Bus über eine Daisy-Chain-Verbindung an das BDT angeschlossen wird, müssen Sie sicherstellen, dass die Kabelabschirmungen miteinander verknüpft werden, damit die Datenkabelabschirmung nicht unterbrochen wird.

Austrittstaster (RTE) Ein Austrittstaster (ein normalerweise offener, momentan wirkender Drucktaster), der über die Anschlüsse IN und 0V angeschlossen werden kann (siehe Abbildung 4). Bei Betätigung steuert dieser Taster die an die Einbruchmeldezentrale gerichtete Austrittsanforderungsfunktion.

IN Ein Austrittstaster (ein normalerweise offener, momentan wirkender Drucktaster), der über „IN“ und „–“ angeschlossen werden kann. Bei Betätigung steuert dieser Taster die Austrittsanforderungsfunktion.

OUT Open Collector Ausgang. Verwenden Sie die erste Ausgangsnummer der Ausgangssteuerung, die dem BDT zugewiesen ist. Nähere Informationen zu diesem Thema finden Sie im Installationshandbuch der ATS-Einbruchmeldezentrale.

LED-STATUSANZEIGEN (ABBILDUNG 1)



Grün Die Netz-LED leuchtet, wenn die Einbruchmeldezentrale durch die Netzspannung mit Strom versorgt wird.



Gelb Die **Störungs**-LED leuchtet auf, sobald eine Systemstörung erkannt wird.



Blau Die Zutritts-LED blinkt, wenn Zutritt zu einem dem BDT zugewiesenen Bereich gewährt wird.



Rot Die **Alarm**-LED leuchtet auf, wenn ein Sabotageversuch am System festgestellt wird oder wenn sich ein dem BDT zugewiesener Bereich in einem Alarmzustand befindet. Der betreffende Bereich kann möglicherweise anhand der 16 Bereichs-LEDs identifiziert werden, die sichtbar sind, wenn die BDT-Abdeckung geöffnet oder entfernt wurde.

LED-BEREICHSANZEIGEN (ABBILDUNG 1)

Wenn die BDT-Abdeckung geöffnet oder entfernt wird, kann man 16 rote LEDs am unteren Rand des BDT erkennen. Jede LED repräsentiert einen Bereich und zeigt Folgendes an:

- Die LED leuchtet, wenn der zugehörige Bereich scharfgeschaltet ist.
- Die LED blinkt langsam, wenn eine Störung ermittelt wurde.
- Die LED blinkt schnell, wenn ein Alarm ausgelöst wurde.

BETRIEBSFUNKTIONEN

Tastatur-Hintergrundbeleuchtung und Nachtlicht

Für die Tastatur-Hintergrundbeleuchtung und das Nachtlicht gelten folgende Standardeinstellungen:

- Nach einem Tastendruck bleibt die Tastatur-Hintergrundbeleuchtung etwa 4¼ Minuten lang an (hell).
- Nachtlicht ein (schwach).

Diese Funktionen können über das BDT-Menü geändert werden.

LCD-Kontrast

Sie können den LCD-Kontrast anpassen, indem Sie die Taste * MENU gedrückt halten, während Sie kurz die Taste ↑ bzw. ↓ drücken, um den Kontrast der LCD-Anzeige zu ändern. Die Standardeinstellung ist 12.

LCD-Hintergrundlicht

Das LCD-Hintergrundlicht leuchtet nach einem Tastendruck 30 Sekunden lang.

Signalton

Sie können den Signalton anpassen, indem Sie die 'CLEAR-Taste gedrückt halten, während Sie kurz die Taste ↑ bzw. ↓ drücken, um den Signalton zu ändern. Die Standardeinstellung ist 16.

LCD-Textformat

Das ATS1111-Bedienteil verfügt über eine vierzeilige und 16 Zeichen darstellende LCD-Anzeige und kann Textmeldungen in einem der folgenden drei Formate anzeigen:

(ATS1110/1115)

- **Format 1** (Standard) - Zeilenumbruch von Text mit Worttrennung und Trennzeichen
- **Format 2** - Zeilenumbruch von Text mit Worttrennung ohne Trennzeichen

(ATS1111/1116)

- **Format 3** - Zeilenumbruch von Text nach ganzen Wörtern.

Um das Format zu ändern, halten Sie die Taste '0' (Null) gedrückt, während Sie kurz die Taste ↑ bzw. ↓ drücken.

Diese Option ist bei den BDTs ATS1110 und ATS1115, die über eine zweizeilige und 16 Zeichen darstellende LCD-Anzeige verfügen, nicht verfügbar.

F1 = 'OPEN' + 1

F2 = 'OPEN' + 2

F3 = 'OPEN' + 3

F4 = 'OPEN' + 4

TZ62 = 'OPEN' + 5

TZ63 = 'OPEN' + 6

Einschalten

Nach dem Einschalten werden zwei Signaltöne erzeugt, um anzuzeigen, dass der interne permanente Speicher betriebsbereit (OK) ist. Möglicherweise leuchten sämtliche Bereichs-LEDs und zeigen damit die Scharfschaltung des Systems an. Die Bereiche müssen unscharfgeschaltet werden, damit auf die Optionen im Errichterprogrammierenmenü zugegriffen werden kann.

FEHLERBEHEBUNG

Allgemeine Störungen

Keine LED- oder LCD-Anzeige:

- Überprüfen Sie sowohl am BDT als auch am Netzteil die Kabelverbindungen für +13,8 V und 0 V.
- Überprüfen Sie den Spannungsausgang des AME oder externen Netzteils.

Die Bereichs- und Status-LEDs blinken und auf der LCD-Anzeige wird eine Systemstörung angezeigt.

- Überprüfen Sie die Kabelverbindungen D+ und D- (sie wurden möglicherweise vertauscht oder unterbrochen).
- Überprüfen Sie, ob die DIP-Schalter für die BDT-Adresse die richtige Einstellung haben.
- Überprüfen Sie, ob Einbruchmeldezentrale oder 4-Türcontroller-AME die BDT-Adresse abrufen.

Ein BDT vom Typ ATS1115 oder ATS1116 mit integriertem Smart-Card-Leser reagiert nicht auf eine Smart Card:

Es handelt sich möglicherweise um ein BDT des Typs ATS1110 oder ATS1111; beide Typen sind nicht mit integrierten Smart-Card-Lesern ausgestattet.

Die Smart Card ist möglicherweise nicht programmiert (leer).

Der interne Leser wurde noch nicht mit einer Leser-Konfigurationskarte konfiguriert.


LED-Anzeigen RX und TX

Die RX- und TX-LEDs auf der Leiterplatte sollen die Störungsdiagnose erleichtern; sie sind sichtbar, wenn die rückwärtige Kunststoffabdeckung entfernt wurde.

Rx Die gelbe Rx-LED blinkt, um anzuzeigen, dass abgefragte Daten am Systembus von der ATS-Einbruchmeldezentrale empfangen werden. Wenn die LED nicht blinkt, ist die Einbruchmeldezentrale nicht funktionsfähig, oder es liegt eine Störung am Datenbus vor (Verkabelung überprüfen).

Tx Die rote Tx-LED blinkt, um anzuzeigen, dass das BDT auf die Abfrage von der Einbruchmeldezentrale reagiert. Wenn die RX-LED blinkt, die TX-LED jedoch nicht, ist die BDT nicht für Abfragen durch die Einbruchmeldezentrale programmiert oder falsch adressiert.

PROGRAMMIERÜBERSICHT



PROGRAMMIEROPTIONEN

BDTs vom Typ ATS1110, ATS1111, ATS1115 und ATS1116 stellen ein Menü zur Verfügung, über das eine Reihe von Optionen eingestellt werden können.

So gelangen Sie in das Programmiermenü für die ATS111x-Bedienteile:

Öffnen Sie Menü 28 im Errichtermenü der Einbruchmeldezentrale. Drücken Sie 2 [EINGABE], geben Sie dann die gewählte BDT-Adresse ein und drücken Sie [EINGABE], um das BDT-Menü zu öffnen. Auf der Anzeige wird "GE Security, BDT111x" (x steht für 0, 1, 5 oder 6, je nach Bedienteiltyp) und nachfolgend die Versionsnummer angezeigt. Drücken Sie [EINGABE], um das betreffende Menü anzuzeigen, oder geben Sie die Menünummer ein, und drücken Sie [EINGABE], um eine Menüoption direkt aufzurufen.

Menü 1, Zutritts-LED-Optionen

Dient zur Steuerung der blauen Zutritts-LED (standardmäßig aktiviert). Die blaue Zutritts-LED kann deaktiviert werden, wenn sie nicht benötigt wird.

Menü 2, Nachlichtoptionen

Eine schwache Tastatur-Hintergrundbeleuchtung dient als Nachlicht, damit man das Bedienteil in einer dunklen Umgebung leicht finden kann (standardmäßig aktiviert).

Menü 3, Bedienteil-Hintergrundbeleuchtungsoptionen

Die Bedienteil-Hintergrundbeleuchtung wird zur Beleuchtung der Tastenbeschriftungen hell erleuchtet (standardmäßig aktiviert). Wenn die Bedienteil-Hintergrundbeleuchtung nicht erforderlich ist, kann sie deaktiviert werden.

Menü 4, Türfreigabe-Steuerung (RTE)

Das BDT verfügt am Verkabelungsanschluss über eine Türfreigabe-Steuerungsschnittstelle für Austrittsanforderungen (RTE, Request To Exit) mit der Beschriftung IN. Der OUT-Anschluss (Open-Collector-Anschluss) kann zur Steuerung eines Türrelais verwendet werden.

Es stehen drei Optionen zur Auswahl:

- **Nur Türfreigabe (RTE).** Diese Option erfordert, dass ein einfacher Drucktaster an den IN-Anschluss angeschlossen wird. Bei Betätigung des Tasters wird das Türsperrelais entriegelt. Wird zum schnellen Austritt aus einem Bereich verwendet (standardmäßig aktiviert).
- **Türfreigabe bei Scharf/Unscharf (RTE).** Nicht verwenden
 - **Türfreigabe abgeschaltet (RTE).** Wenn der IN-Anschluss nicht verwendet wird, sollte er deaktiviert werden.

Menü 5, Reserviert

Ist für künftige Verwendungszwecke reserviert.

Menü 6, Werkseinstellungen

Mit dieser Option werden sämtliche BDT-Einstellungen auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt. Als Einstellungen werden die werkseitigen Einstellungen verwendet.

Menü 7, Sicherheitsmodus (nur ATS1115/1116)

Mit dieser Option wird der Typ der Benutzerkarte ausgewählt, der vom ATS1115- und ATS1116-Leser erkannt wird. Der Leser erkennt in beiden Modi Konfigurations- und Werkskarten. Folgende Modi sind verfügbar:

- **Ungesicherter Modus** – Der Leser erkennt anhand der eindeutigen Seriennummer der Karte nur leere oder nicht programmierte Karten. Das 4 Byte lange Sicherheitspasswort wird nicht verwendet. Dieser Modus erfordert den Einsatz eines Systems mit erweitertem Speicher (IUM).
- **Gesicherter Modus** – In diesem Modus werden nur Karten erkannt, die mit dem ATS1620/1621/1622-Programmiergerät programmiert wurden (Standardeinstellung). Es wird das 4 Byte lange Sicherheitspasswort verwendet.

Menü 8, Anzeige 'Gültige Karte blinkend' (nur ATS1115/1116)

- Mit dieser Option wird festgelegt, ob die blaue LED blinkt (Standardeinstellung), wenn eine gültige Karte am ATS1115- oder ATS1116-Leser vorgehalten/gelesen wird, oder ob die LED deaktiviert ist.

Menü 9, Protokolloptionen (nur ATS1115/1116)

Mit dieser Option wird die Methode ausgewählt, die von einem ATS1115- oder ATS1116-Leser zum Senden der Daten zur Einbruchmeldezentrale verwendet wird. Folgende Optionen sind verfügbar:

- **Wiegand** – Smart Card-Daten werden standardmäßig unter Verwendung des Wiegand-Protokolls übertragen. Das ATS1620/1621/1622-Programmiergerät legt beim Programmieren der Benutzerkarten die Anzahl der Bits (26 oder 27 Bits) fest.
- **Magnetstreifen** – Der Leser sendet Daten in einem 32-Bit-Magnetstreifenkartenformat an die Einbruchmeldezentrale.

- **Tecom Smart Card** – Dieses Format ist in der Einbruchmeldezentrale nicht implementiert und sollte nicht ausgewählt werden.

Menü 10, Kartensignaltonoptionen (nur ATS1115/1116)

Mit dieser Option wird festgelegt, ob ein Signalton erzeugt wird (Standardeinstellung), wenn eine gültige Karte am Leser vorgehalten/gelesen wird, oder ob die Signaltonfunktion deaktiviert ist.

Menü 11, Optionale Karte (nur ATS1115/1116)

Mit dieser Option wird die Verwendung von Leserkonfigurationskarten (optionale Karten) am ATS1115- und ATS1116-Leser aktiviert (Standardeinstellung) und deaktiviert. Diese Option sollte deaktiviert werden, wenn unterbunden werden soll, dass die Lesereinrichtung durch Konfigurationskarten verändert werden kann.

Menü 12, Letzte Karte (nur ATS1115/1116)

Diese Option zeigt die Nummer der Karte, die zuletzt an einem ATS1115- oder ATS1116-Leser vorgehalten/gelesen wurde, in folgendem Format an: Einrichtungscode/Systemcode, ID-Nummer oder als Kartenrohdaten (abhängig von der Einstellung des Sicherheitsmodus).

Käyttölaitteet



LAITTEEN KIINNITTÄMINEN

Käyttölaitteen (RAS, remote arming station) kansi on saroitu alareunasta. Avaa kansi tarttumalla sen sivureunoihin tai yläreunaan ja vetämällä sitten varovasti. Kansi kääntyy alas nastojen kohdalta. Kannen voi poistaa kokonaan painamalla yhden nastoista varovasti pois päin käyttölaitteen rungosta ja vetämällä sen sitten irti. Takana oleva metallinen asennuslevy on kiinnitetty lukitusruuvilla. Poista metallinen asennuslevy löysäämällä ruuvia vähintään 8 mm, liu'uttamalla kiinnityslevy alaspäin ja vetämällä sitten kiinnityslevy alareunastaan irti käyttölaitteen rungosta.

Kiinnitä metallinen asennuslevy asennuspaikkaan kolmella mukana toimitetulla ruuvilla. Varmista, että takana oleva kansikytkin painuu tasaista pintaa vasten asennuslevyn takana (vältä karkeitä ja epätasaisia pintoja). Jos käytetään kaapelin läpivientä laitteen takaa (asennuslevyn läpi), poraa kiinnityspintaan reikä kaapelia varten. Aseta käyttölaitteen osoite DIP-kytkimillä 1–4. (Lisätietoja on kohdassa

DIP-kytkinten asetukset.) Aseta väylän päätekytkin (DIP-kytkin 5) tarvittaessa. (Lisätietoja on kohdassa *DIP-kytkinten asetukset*.) Päätä väylän kaapelointi.



TÄRKEÄÄ:

Virran tulee olla kokonaan katkaistuna keskuslaitteesta ennen käyttölaitteen kytkemistä.

Tuki käyttölaitteen takana olevat käyttämättömät kaapelin läpivientiaukot muovisilla sulkutulpilla (toimitetaan laitteen mukana). Aseta käyttölaite asennuslevylle ja lukitse se paikalleen siirtämällä yksikköä alaspäin noin 8 mm. Kiristä käyttölaitteen pohjassa oleva lukitusruuvi. Älä kiristä liikaa.

KÄYTTÖLAITTEEN TAKANA OLEVAT OSAT (KUVA 2)

- | | |
|-------------------------------|-----------------|
| 1. Kaapelin sisäänvientiaukko | 4. Kansikytkin |
| 2. DIP-kytkimet | 5. Lukitusruuvi |
| 3. Kaapeliliitännät | |

KESKUSLAITTEEN KYTKEMINEN NÄPPÄIMISTÖÖN

Katso ohjeet ATS-keskuslaitteen asennusohjeesta.

KANSIKYTKIN (KUVA 2)

Takana olevan kansikytkimen on oltava alhaalla, jotta järjestelmä toimisi oikein. Varmista, että kansikytkinpainike on sellaista pintaa vasten, joka pitää sen alhaalla, kun käyttölaite on kiinnitetty paikalleen, ja sallii sen ponnahtaa ylös, jos käyttölaitetta sabotoidaan. Kansihälytystilanteessa LCD-näyttöön tulee teksti "Käyttölaiteabotaasi", jos kytkin ei ole alhaalla.

KÄYTTÖLAITTEEN DIP-KYTKINTEN ASETUKSET (KUVA 3)

Käyttölaitteen takana on rivi DIP-kytkimiä (kuva 2). Niitä käytetään käyttölaitteen osoitteen asettamiseen sekä väylän päättämiseen (TERM). Näitä asetuksia käsitellään seuraavissa kappaleissa.

TERM-kytkin

Aseta tarvittaessa TERM-kytkentä asentoon "ON" kytkimellä 5. Väylässä ei saa olla enemmän kuin kaksi TERM-kytkintä tai -linkkiä ON-asennossa. Katso keskuslaitteen käyttöohjeesta lisätietoja TERM-kytkinten tai -linkkien käytöstä.

Käyttölaitteen osoite

Aseta käyttölaitteen osoite kytkimillä 1–4.

KYTKENNÄT (KUVA 4)

+13,8 V:n tasavirta Käyttölaitteen käyttöjännite voidaan ottaa voidaan keskuslaitteen sarjaväyläliitännöistä Bus + ja –, jos käyttö- ja keskuslaitteen välinen etäisyys ei ylitä 100:aa metriä. Muussa tapauksessa käyttölaitteen käyttöjännite voidaan ottaa jonkin keskitimen AUX PWR -liitännästä.

D+/D- D+ on dataväylän positiivinen dataliitäntä, ja D- on vastaavasti dataväylän negatiivinen dataliitäntä.

Käyttölaite kytketään ATS-keskuslaitteeseen RS485-dataväylän kautta. Etäisyys keskuslaitteesta tai neljän oven keskitimestä voi olla enintään 1,5 km. On suositeltavaa käyttää kaksiparista parikierrettyä vaipallista datakaapelia (WCAT52/54). Väyläkaapelin vaippa tulee kytkeä järjestelmän maadoitukseen vain toisesta päästä. ATS111-käyttölaitteessa ei ole tätä varten maadoituskytkentää. Jos väylä on jatkettu käyttölaitteella, varmista, että kaapelin vaippa on jatkettu siten, että se suojaaa kaapelia koko matkalta.

Poistumispainike Liitäntöihin "IN" ja "OV" voidaan kytkeä poistumispainike (yleensä sulkeutuva pulssipainike). (Katso kuva 4.) Tällä painikkeella lähetetään poistumispyyntö (oven avaus) keskuslaitteelle.

IN Liitäntöihin "IN" ja "–" voidaan kytkeä poistumispainike (sulkeutuva pulssipainikekytkin). Tällä painikkeella hallitaan poistumispyyntötoimintaa.

OUT Avokollektorilähtö. Ensimmäinen käyttölaitteelle varattu lähtönumero. Katso ohjeet ATS-keskuslaitteen ohjelmointiohjeesta.

TILAMERKKIVALOT (KUVA 1)



Vihreä Virran merkkivalo palaa, kun keskuslaitteeseen tulee verkkovirta.



Keltainen Vian merkkivalo palaa, kun on havaittu järjestelmävikaa.



Sininen Pääsyn merkkivalo palaa, kun pääsy käyttölaitteelle määritetylle alueelle on myönnetty tai ovi on avattu.



Punainen Hälytyksen merkkivalo palaa, kun järjestelmä antaa kansihälytyksen tai käyttölaitteelle määritetty alue on hälytystilassa. Alueen voi tunnistaa katsomalla 16 alueen merkkivaloja, jotka näkyvät, kun käyttölaitteen kansi avataan tai poistetaan.

ALUEMERKKIVALOT (KUVA 1)

Kun käyttölaitteen kansi avataan tai poistetaan, laitteen alaosassa näkyy 16 punaista merkkivaloa. Kukin merkkivalo vastaa tiettyä aluetta ja ilmaisee seuraavaa:

- Merkkivalo palaa, kun kyseinen alue on yötilassa.
- Merkkivalo vilkkuu hitaasti, kun on havaittu vika.
- Merkkivalo vilkkuu nopeasti, kun järjestelmä on hälytystilassa.

KÄYTTÖOMINAISUUDET

Näppäimistön taustavalo ja yövalo

Näppäimistön oletusarvoiset taustavalo- ja yövaloasetukset ovat seuraavat:

- Näppäimistön taustavalo palaa (kirkkaana) noin 4¼ minuuttia näppäinpainalluksen jälkeen.
- Yövalo palaa (himmeänä).

Nämä toiminnot voi muuttaa käyttölaitteen valikosta.

LCD-näytön kontrasti

LCD-näytön kontrastia voi säätää painamalla ja pitämällä alhaalla * MENU -näppäintä, jolloin kontrastia voi muuttaa ↑- ja ↓ painamalla. Oletusasetuksena on 12.

LCD-näytön taustavalo

LCD-näytön taustavalo syttyy näppäinpainalluksen jälkeen 30 sekunniksi.

Äänimerkin voimakkuus

Äänimerkin voimakkuutta voi säätää painamalla ja pitämällä alhaalla CLEAR-näppäintä, jolloin äänimerkin voimakkuutta voi muuttaa ↑- ja ↓ painamalla. Oletusasetuksena on 16.

LCD-näytön tekstin muotoilu

ATS1111-keskusyksikön käyttölaitteessa on 4 rivin ja 16 merkin LCD-näyttö, jonka teksti voi näkyä seuraavilla tavoilla muotoiltuna:

(ATS1110/1115)

- Muotoilu 1** (oletus) tavuttaa tekstin, kun sana katkeaa seuraavalle riville.
- Muotoilu 2** rivittää tekstin ilman tavutusta, kun sana katkeaa seuraavalle riville.
- (ATS1111/1116)**
- Muotoilu 3** rivittää tekstin katkaisematta sanoja.

Voit muuttaa muotoilua painamalla ja pitämällä alhaalla '0' (nolla) -näppäintä, jolloin muotoilua voi vaihtaa ↑- ja ↓ painamalla. Tämä vaihtoehto ei ole käytettävissä ATS1110-käyttölaitteessa eikä ATS1115-käyttölaitteessa, jossa on kaksirivinen 16 merkin LCD-näyttö.

F1 = 'OPEN' + 1
F2 = 'OPEN' + 2
F3 = 'OPEN' + 3
F4 = 'OPEN' + 4
TZ62 = 'OPEN' + 5
TZ63 = 'OPEN' + 6

Virran kytkeminen

Kun virta kytketään ensimmäisen kerran, laitteesta kuuluu kaksi äänimerkkiä, jotka ilmaisevat, että sisäinen haihtumaton muisti toimii. Kaikki aluumerkkivalot saattavat palaa, mikä osoittaa, että järjestelmä on yötilassa. Kaikki alueet on kytkettävä päivätilaan, ennen kuin asentajan ohjelmointivalikoita voi käyttää.

VIANMÄÄRITYS

Yleiset viat

Merkkivalot tai LCD-näyttö eivät toimi:

- Tarkista +13,8- ja 0 V -johtojen kytkennät sekä käyttölaitteesta että virtalähteestä.
- Tarkista virransaanti keskittimestä tai ulkoisesta virtalähteestä.

Alue- ja tilamerkkivalot vilkkuvat, ja LCD-näytössä ilmoitetaan järjestelmäviasta:

- Tarkista D+- ja D—johtojen kytkennät (ne saattavat olla väärin päin, tai piiri voi olla poikki).
- Tarkista, että laitteelle on asetettu oikea osoite käyttölaitteen DIP-kytkimillä.
- Tarkista, että keskuslaite tai neljän oven keskitin pollaa käyttölaitteen osoitteen.

Smart Card -kortinlukijalla varustettu ATS1115- tai ATS1116-käyttölaite ei reagoi Smart Card -korttiin:

Käyttölaite saattaa olla tyypistä ATS1110 tai ATS1111, jolloin siinä ei ole Smart Card -lukijaa.

Smart Card -kortti ei ehkä ole ohjelmoitavissa (tyhjä).


RX- ja TX-merkkivalot

Piirikortissa on vianmäärityksen helpottamiseksi RX- ja TX-merkkivalot, jotka näkyvät, kun takana oleva muovikansi poistetaan.

Rx Keltainen Rx-merkkivalo vilkkuu, kun keskuslaitteesta vastaanotetaan pollausdataa järjestelmän dataväylää pitkin. Jos merkkivalo ei vilku, keskuslaite ei ole toiminnassa tai väylässä on vika (yleensä kaapeloinnissa).

Tx Punainen Tx-merkkivalo vilkkuu, kun käyttölaite vastaa keskuslaitteesta tulevaan pollaukseen. Jos Rx-merkkivalo vilkkuu, mutta TX-merkkivalo ei, käyttölaitetta ei ole ohjelmoitu pollattavaksi keskuslaitteessa tai sen osoite on määritetty väärin.

OHJELMOINTIKAAVIO



OHJELMOITAVAT ASETUKSET

Malleissa ATS1110, ATS1111, ATS1115 ja ATS1116 on valikko, josta voi ottaa käyttöön erilaisia asetuksia.

Siirry ATS111x-käytönäppäimistöjen ohjelmointivalikkoon toimimalla seuraavasti:

Siirry keskuslaitteen ohjelmointivalikkoon 28.

Siirry käyttölaitteen valikkoon näppäilemällä 2 [ENTER]. Näppäile sitten valittu käyttölaitteen osoite ja paina lopuksi [ENTER]. Näyttöön tulee teksti "GE Security, RAS111x" (x on 0, 1, 5 tai 6 käytössä olevan näppäimistötyypin mukaan) ja sen jälkeen versionumero.

Jatka valikkoon painamalla [ENTER] tai valitse suoraan jokin valikkovaihtoehdoista näppäilemällä kyseisen valikon numero ja [ENTER].

Valikko 1, pääsyn merkkivalojen asetukset

Ohjaa sinistä pääsyn merkkivaloa (oletuksena käytössä). Sininen pääsyn merkkivalo voidaan tarvittaessa poistaa käytöstä.

Valikko 2, yövalon asetukset

Himmeä näppäimistön taustavalo valaisee yöllä käytönäppäimistön niin, että se on helppo löytää hämärässä (oletuksena käytössä).

Valikko 3, näppäimistön taustavalon asetukset

Käyttönäppäimistön taustavalo valaisee yöllä näppäinten nimet (oletuksena käytössä). Jos näppäimistön taustavaloa ei tarvita, sen voi poistaa käytöstä.

Valikko 4, poistumispainikkeen ohjaus (RTE)

Käyttölaitteen johdotuksen liittimessä on poistumispainikeliitäntä (merkitty IN). OUT-liitäntää (avokollektoriliitäntää) voidaan käyttää lukkoreleen ohjaukseen.

Valittavissa on kolme vaihtoehtoa:

- **Vain poistumispainike (RTE)** . Tässä vaihtoehdossa IN-liitäntään kytketään yksinkertainen painonappi. Painonappi avaa oven lukon. Käytetään nopeaan poistumiseen alueelta (oletuksena käytössä).
- **Poistumispainike yö-/päivätilassa (RTE)**. Älä käytä.
- **Poistumispainike poissa käytöstä (RTE)**. Kun IN-liitäntää ei käytetä, on suositeltavaa ohjelmoida se pois käytöstä.

Valikko 5, varattu

Varattu tulevaa käyttöä varten.

Valikko 6, tehdasasetukset

Tämä asetus palauttaa käyttölaitteen asetukset tehdasasetuksiin. Asetukset palautuvat tehtaalla annettuihin oletusarvoihin.

Valikko 7, turvallisuustila (vain ATS1115/1116)

Tällä asetuksella valitaan kulunvalvontakortin tyyppi, jonka ATS1115- ja ATS1116-kortinlukija tunnistaa. Kortinlukija tunnistaa ohjelmointi- ja oletuskortit molemmissa tiloissa. Mahdolliset tilat ovat seuraavat:

- **Turvaamaton tila** – Lukija tunnistaa vain tyhjä tai ohjelmoimattomat kortit käyttämällä kortin yksilöivää sarjanumeroa. Nelitavuinen turvallisuussalasana ei ole käytössä. Turvaamaton tila edellyttää laajennetun muistijärjestelmän käyttöä.
- **Turvattu tila** – Tässä tilassa tunnistetaan vain ATS1620/1621/1622-ohjelmointilaitteella ohjelmoidut kortit (oletusasetus). Käytössä on nelitavuinen turvallisuussalasana.

Valikko 8, hyväksytyn kortin merkkivalo (vain ATS1115/1116)

- Tällä asetuksella voidaan ottaa käyttöön (oletusarvo) ja poistaa käytöstä sininen merkkivalo, joka vilkkuu, kun hyväksyttävä kortti asetetaan ATS1115- tai ATS1116-kortinlukijaan.

Valikko 9, protokolla-asetukset (vain ATS1115/1116)

Tällä asetuksella valitaan tapa, jolla ATS1115- tai ATS1116-kortinlukija lähettää tietoja keskuslaitteelle. Käytettävissä ovat seuraavat vaihtoehdot:

- **Wiegand** – Smart Card -tiedot lähetetään oletusarvoisesti Wiegand-protokollaa käyttäen. ATS1620/1621/1622-ohjelmointilaitte asettaa bittien lukumäärän (26- tai 27-bittinen) käyttäjäkortteja ohjelmoitaessa.
- **Magneettijuova** — Lukija lähettää tiedot keskuslaitteeseen 32-bittisessä magneettijuovakorttimuodossa.
- **Tecom Smart Card** – Tätä muotoa ei vielä ole otettu käyttöön keskuslaitteessa, joten sitä ei tule valita.

Valikko 10, kortin merkkiäänäen asetukset (vain ATS1115/1116)

Tällä asetuksella voidaan ottaa käyttöön (oletusarvo) tai poistaa käytöstä merkkiääni, joka kuuluu, kun kortti luetaan lukijassa.

Valikko 11, asetuskortti (vain ATS1115/1116)

Tällä asetuksella sallitaan (oletusarvo) tai estetään kortinlukijan ohjelmointikortin (asetuskortin) käyttö ATS1115- ja ATS1116-kortinlukijassa. Jos asentaja haluaa estää kortinlukijan ohjelmoinnin muuttamisen ohjelmointikortin avulla, tämä asetus pitää poistaa käytöstä.

Valikko 12, viimeisin kortti (vain ATS1115/1116)

Tämä valikko näyttää ATS1115- tai ATS1116-kortinlukijalla viimeksi luettun kortin numeron muodossa järjestelmäkoodi, tunnusnumero tai kortin raakatietoina (määräytyy valitun turvallisuustilan mukaan).

Stacje ZAZ

PL

MONTAŻ URZĄDZENIA

Pokrywa klawiatury stacji ZAZ (ang. RAS Remote Arming Station) jest umocowana na zawiasach na dole obudowy. W celu otwarcia należy chwycić pokrywę po obu stronach lub u góry i delikatnie pociągnąć – pokrywa zostanie odchylona. Można ją usunąć przez wyjęcie z zawiasów. Należy to zrobić delikatnie by nie uszkodzić pokrywy. Mocowanie urządzenia na ścianie wykonuje się bardzo łatwo dzięki metalowej płytce montażowej znajdującej się z tyłu urządzenia, która łatwo zdemontować. Dzięki temu oraz umieszczeniu zacisków elektrycznych na zewnątrz obudowy instalacja klawiatury jest bardzo łatwa.

Aby zainstalować stację ZAZ należy najpierw zdemontować płytkę mocującą. W tym celu należy poluzować śrubę blokującą, o co najmniej 8 mm (0,315 cala), oraz przesunąć płytkę mocującą w dół i odciągnąć płytkę mocującą od korpusu stacji ZAZ. Następnie należy zamocować płytkę montażową w wybranym miejscu (śruby dostarczono w komplecie) upewniając się, że tylny przycisk sabotażowy spoczywać będzie na równej powierzchni. (Należy unikać mocowania na powierzchniach chropowatych lub nierównych, ponieważ może to spowodować niestabilną pracę styku sabotażowego). Podłączenie przewodów można wykonać bezpośrednio ze ściany poprzez otwór w płytce montażowej, bądź natynkowo przeprowadzając przewody przez przepusty (boczne lub górny) w obudowie urządzenia. Po umocowaniu płytki montażowej należy podłączyć przewody do odpowiednich zacisków znajdujących się z tyłu obudowy oraz ustawić adres stacji ZAZ, korzystając z przełączników DIP od 1 do 4 (patrz *Ustawienia przełączników DIP* poniżej). W razie konieczności należy włączyć terminator magistrali (przełącznik DIP 5) (patrz *Ustawienia przełączników DIP* poniżej oraz *Instrukcja Instalacji Central Alarmowych ATS2/3/4/4500* po szczegółowe informacje na temat terminowania magistrali systemowej).



UWAGA:

Przed rozpoczęciem podłączania przewodów do stacji ZAZ należy wyłączyć zasilanie centrali.

W niewykorzystane wpusty kablowe wsuń dostarczone z urządzeniem plastikowe korki w celu zaślepienia otworów. Umieść stację ZAZ na płytce mocującej i przesunij ją w dół do oporu. Dokręć śrubę blokującą przy podstawie stacji ZAZ. Nie dokręcać nadmiernie śruby, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.

OPIS TYLNEJ ŚCIANKI URZĄDZENIA (RYSUNEK 2)

- | | |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Wpust kablowy | 4. Przełącznik sabotażowy |
| 2. Przełączniki DIP | 5. Śruba blokująca |
| 3. Zaciski elektryczne | |

PODŁĄCZANIE KLAWIATURY DO CENTRALI

Informacje na temat podłączenia klawiatury do centrali alarmowej zawarte są w *Instrukcji Instalacji Central Alarmowych ATS2/3/4/4500*.

PRZELĄCZNIK SABOTAŻOWY (RYSUNEK 3)

Przełącznik sabotażowy umieszczony z tyłu obudowy wykrywa wszelkie próby zdjęcia klawiatury z płytki montażowej. W takim wypadku na wyświetlaczu LCD wyświetlony zostanie komunikat „Sabotaż stacji ZAZ”. Aby system pracował normalnie przełącznik powinien być wciśnięty. W trakcie montażu urządzenia należy upewnić się, że przełącznik opiera się na podłożu w taki sposób, żeby był wciśnięty po zamontowaniu klawiatury i wyciśnięty w razie jakiegokolwiek próby demontażu.

USTAWIENIA PRZELĄCZNIKÓW DIP STACJI ZAZ (RYSUNEK 4)

Przełączniki DIP znajdują się na tylnej ścianie stacji ZAZ (rysunek 4) i służą do ustawiania adresu urządzenia oraz terminacji magistrali systemowej (TERM). Ustawienia przełączników zostały opisane w poniższych punktach.

TERM Przełącznik nr 5. Terminacja magistrali jest włączona, jeśli przełącznik jest włączony – pozycja 'ON'. Na magistrali danych nie może być włączonych więcej niż dwa terminatory. Szczegółowe informacje na temat połączeń magistrali

systemowej oraz konieczności terminacji w instrukcji instalacji central alarmowych.

Adres ZAZ Adres stacji ZAZ ustawiają przełączniki od 1 do 4.

OPIS ZACISKÓW (RYSUNEK 4)

+ 13.8 VDC Jeśli odległość stacji ZAZ od centrali alarmowej jest mniejsza niż 100m urządzenie może być zasilane z zacisków + i – magistrali systemowej. W pozostałych przypadkach stacja ZAZ powinna być zasilana z wyjścia AUX PWR centrali alarmowej lub MZD albo z zewnętrznego pomocniczego źródła zasilania.

D+/D- **D+** jest dodatnim a **D-** ujemnym zaciskiem magistrali danych.

Stacja ZAZ jest podłączana do centrali alarmowej ATS przez magistralę danych typu RS485 w odległości maksymalnej 1,5km od centrali lub kontrolera czterech drzwi. Do przesyłania danych zaleca się używanie ekranowanej skrętki 4-ro lub 8-mio żyłowej (WCAT52/54). Ekran przewodu magistrali danych musi być podłączony do uziemienia tylko na jednym z końców kabla. Stacje ZAZ ATS111x nie posiadają zacisku uziemienia. Dlatego należy pamiętać, aby połączyć ekrany przewodów w sytuacji, gdy urządzenie jest podłączone do magistrali danych łańcuchowo. W ten sposób zapewnia się ciągłość ekranowania na dalszych odcinkach magistrali danych.

RTE Przycisk Wyjścia – normalnie otwarty, chwilowy – może zostać podłączony do zacisków "IN" i "-". Wciśnięcie przycisku steruje funkcją kontroli dostępu w centrali alarmowej wysyłając żądanie otwarcia drzwi.

IN Zacisk do podłączenia przycisku wyjścia – normalnie otwarty, chwilowy – łącząc go do zacisku "-". Wciśnięcie przycisku wysyła żądanie otwarcia drzwi do centrali alarmowej.

OUT Zacisk wyjścia typu otwarty kolektor (OC). Wyjście sterowane pierwszym wyjściem kontrolera wyjść przypisanego do stacji ZAZ. Szczegółowe instrukcje dotyczące używania tego wyjścia w instrukcji programowania central alarmowych ATS.

WSKAZANIA DIOD LED STANU SYSTEMU (RYSUNEK 1)



Zielona Dioda LED stanu **Zasilania** – świeci się kiedy centrala alarmowa zasilana jest prądem przemiennym.



Żółta Dioda LED **Błędu** – świeci się wskazując błąd systemowy.



Niebieska Dioda LED **Dostępu** – miga, kiedy przydzielono dostęp do obszaru przypisanego do stacji ZAZ.



Czerwona Dioda LED Alarmu – świeci się, jeśli w systemie wystąpił sabotaż lub, kiedy którykolwiek z obszarów jest w stanie alarmu. Numer obszaru, w którym wykryto alarm można odczytać z 16-tu diod LED stanu obszarów. Są one widoczne po otwarciu lub zdjęciu pokrywy klawiatury.

WSKAZANIA DIOD LED STANU OBSZARÓW (RYSUNEK 1)

Po otwarciu lub zdjęciu pokrywy klawiatury widocznych jest 16 czerwonych diod LED. Wskazują one stan obszarów systemu alarmowego według poniższego schematu:

- Dioda LED świeci się, kiedy obszar jest zazbrojony
- Dioda LED miga wolno, jeśli wykryto błąd.
- Dioda LED miga szybko, kiedy występuje alarm.

FUNKCJE OPERACYJNE

Podświetlenie klawiatury oraz światelko nocne

Domyślne ustawienia podświetlenia klawiatury oraz światelka nocnego są następujące:

- Podświetlenie klawiatury (jasne) jest włączone przez około 41 minut po wciśnięciu klawisza.
- Światelko nocne włączone (przyciemnione).

Funkcje te można zmienić z menu stacji RAS.

Kontrast wyświetlacza LCD

Kontrast wyświetlacza LCD można wyregulować przez wciśnięcie i przytrzymanie klawisza '*' MENU, a następnie chwilowe wciskanie klawiszy kursora ↑ lub ↓. Wartość domyślna wynosi 12.

Podświetlenie wyświetlacza LCD

Podświetlenie wyświetlacza LCD jest aktywne przez 30 sekund po wciśnięciu dowolnego klawisza.

Poziom głośności dźwięków

Poziom dźwięku głośniczka można wyregulować przez wciśnięcie i przytrzymanie klawisza 'CLEAR', a następnie chwilowe wciskanie klawiszy ↑ lub ↓. Wartość domyślna wynosi 16.

Format tekstu wyświetlacza LCD

Stacja ZAZ ATS1111 posiada wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) o rozdzielczości 4 wiersze x 16 znaków, który może wyświetlać tekst w jednym z trzech następujących formatów:

(ATS1110/1115)

- **Format 1** (domyślny) zawija tekst za pomocą łączników, kiedy dany wyraz zostaje złamany do następnego wiersza.
- **Format 2** zawija tekst bez myślników, kiedy dany wyraz zostaje złamany do następnego wiersza.

(ATS1111/1116)

- **Format 3** zawija tekst do następnego wiersza bez dzielenia wyrazów.

Aby zmienić format, wciśnij i przytrzymaj klawisz 0 (zero), a następnie przez chwilę wciskaj przycisk ↑ lub ↓.

Opcja ta nie jest dostępna w przypadku stacji RAS ATS1110 lub ATS1115 z wyświetlaczem o rozdzielczości 2 wiersze x 16 znaków.

F1 = 'OPEN' + 1

F2 = 'OPEN' + 2

F3 = 'OPEN' + 3

F4 = 'OPEN' + 4

TZ62 = 'OPEN' + 5

TZ63 = 'OPEN' + 6

Uruchomienie

Przy pierwszym uruchomieniu głośniczek wyda dwa dźwięki wskazujące, że wewnętrzna pamięć nieulotna działa prawidłowo. Mogą zaświecić się wszystkie diody LED obszarów, wskazując na zazbrojenie systemu. Aby uaktywnić dostęp do opcji menu programowania instalatora, należy rozbroić wszystkie obszary.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Ogólne błędy

Diody LED lub wyświetlacz LCD nie działają:

- Sprawdź połączenia przewodów +13,8 i 0 V zarówno na stacji ZAZ jak i na źródle zasilania.
- Sprawdź wyjście źródła zasilania.

Diody LED stanu i obszarów migają a wyświetlacz LCD wyświetla komunikat „Błąd systemowy” – „System Fault”

- Sprawdź połączenia przewodów D+ oraz D- (mogą być odwrotnie podłączone lub obwód może być otwarty).
- Sprawdź czy stacja ZAZ ma ustawiony właściwy adres przełącznikami DIP.
- Sprawdź, czy centrala lub 4-drzwiowy kontroler MDZ odpytują adres stacji RAS.

Stacja ZAZ ATS1115 lub ATS1116 z czytnikiem kart inteligentnych nie odpowiada na kartę inteligentną:

- Stacja ZAZ może tak naprawdę być typu ATS1110 lub ATS1111, w których nie montuje się czytnika kart inteligentnych.
- Karta inteligentna mogła jeszcze nie być zaprogramowana (czysta).


Wskazania diod LED RX i TX

Diody LED RX i TX umieszczone na płycie drukowanej układu pomagają w diagnozowaniu błędów i są widoczne po usunięciu tylnej plastikowej pokrywy.

Rx Żółta dioda LED Rx miga w celu wskazania, że magistrala systemowa otrzymuje dane odpytowania z centrali. Jeżeli dioda LED nie miga, centrala nie działa lub magistrala jest wadliwa (zazwyczaj przyczyną jest okablowanie).

Tx Czerwona dioda LED Tx miga w celu wskazania, że stacja ZAZ odpowiada na odpytwanie przez centralę. Jeżeli dioda LED Rx miga, lecz dioda Tx nie, stacja ZAZ nie została zaprogramowana do odpytywania przez centralę albo nie została poprawnie zaadresowana.

MAPA PROGRAMOWANIA



PROGRAMOWANIE STACJ ZAZ

Stacje ZAZ ATS1110, ATS1111, ATS1115 oraz ATS1116 posiadają lokalne menu, za pomocą którego programuje się działanie funkcji urządzenia.

Aby wejść do menu programowania klawiatury ATS111x:

Wejść do menu 28 menu instalatora centrali.

Wciśnij klawisz 2 i [ENTER], a następnie wprowadź adres wybranej stacji ZAZ i [ENTER], aby wejść do menu stacji ZAZ. Wyświetlacz pokaże komunikat „GE Security, RAS111x” (gdzie x to 0, 1, 5 lub 6 w zależności od rodzaju klawiatury), a następnie numer wersji.

Naciśnij klawisz [ENTER], aby przejść do menu lub wprowadź numer menu i naciśnij [ENTER], aby przejść bezpośrednio do danej pozycji menu.

Menu 1, Access LED options – Opcje diod LED dostępu

Steruje niebieską diodą LED – dostępu (domyślnie włączona). W razie konieczności niebieska dioda LED – dostępu – może zostać wyłączona.

Menu 2, Night Light Options – Opcje światła nocnego

Przyciemnione podświetlenie klawiatury jest światłem nocnym ułatwiającym odnalezienie klawiatury w ciemnych pomieszczeniach (domyślnie włączone).

Menu 3, Keypad Backlight Options – Opcje podświetlenia klawiatury

Jasne podświetlenie klawiatury zostaje włączone w celu podświetlenia etykiet klawiszy w warunkach nocnych (domyślnie włączone). Jeżeli podświetlenie klawiatury nie jest wymagane, można wyłączyć tę

Menu 4, RTE (Egress) Control – Sterowanie wyjściem

Dotyczy stacji ZAZ z zainstalowanym przyciskiem wyjścia podłączonym do zacisków 'IN' i '-', który wraz z wyjściem OUT może być wykorzystywany do sterowania przełącznikiem drzwi.

- **RTE Only – Tylko wyjście** Ta opcja wymaga jedynie wciśnięcia przycisku do podłączenia do złącza IN. Wciśnięcie przycisku zwolni przełącznik blokady drzwi. Używane do szybkiego opuszczania obszaru (domyślnie włączone).
- **RTE + Arm/Disarm – Wyjście +Zazbrojenie/Rozbrojenie** Nie stosować
- **RTE Disabled – Wyjście zablokowane.** Jeżeli złącze IN nie jest używane, zaleca się jego zablokowanie tą opcją.

Menu 5, Reserved – Zarezerwowane

Zarezerwowane do użytku w przyszłości.

Menu 6, Factory Defaults – Fabryczne wartości domyślne

Ta opcja spowoduje przywrócenie wszystkich ustawień stacji RAS do fabrycznych ustawień domyślnych.

Menu 7, Security Mode – Tryb zabezpieczeń (tylko ATS1115/1116)

Ta opcja wybiera tryb rozpoznawania karty użytkownika stację ATS1115 lub ATS1116. Czytnik rozpoznaje karty konfiguracyjne i karty domyślne w obydwu trybach. Dostępne są następujące tryby działania:

- **Unsecured Mode – Tryb niezabezpieczony** — Czytnik rozpoznaje wyłącznie karty czyste lub niezaprogramowane identyfikując je dzięki unikalnemu numerowi seryjnego karty. Nie jest używane 4-bajtowe hasło zabezpieczeń. Tryb niezabezpieczony wymaga użycia systemu z rozszerzoną pamięcią.
- **Secured Mode – Tryb zabezpieczony** — Czytnik rozpoznaje wyłącznie karty zaprogramowane programatorem ATS1620/1621/1622 (ustawienie domyślne). Używane jest 4-bajtowe hasło zabezpieczeń.

Menu 8, Valid Card Flash – Mignięcie przy ważnej karcie (tylko ATS1115/1116)

Ta opcja włącza (ustawienie domyślne) mignięcie niebieskiej diody LED po przyłożeniu karty do czytnika ATS1115 lub ATS1116.

Menu 9, Protocol options – Opcje protokołów (tylko ATS1115/1116)

Ta opcja wybiera sposób przesyłania informacji z karty do centrali alarmowej. Są to następujące opcje:

- **Wiegand** — Dane karty inteligentnej domyślnie są przesyłane zgodnie z protokołem Wiegand. Programator ATS1620/1621/1622 ustawia liczbę bitów (26- lub 27-bitów) przy programowaniu kart użytkowników.
- **MagStripe – Pasek magnetyczny** — Czytnik przesyła do centrali dane karty w 32-bitowym formacie kart magnetycznych.
- **Tecom SmartCard – Karta inteligentna Tecom** — Ten protokół nie został zaimplementowany w centrali i nie powinien być używany.

Menu 10, Card Beep Options – Opcje dźwięku dla karty (tylko ATS1115/1116)

Ta opcja włącza krótkie sygnały dźwiękowe wydawane przez urządzenie po użyciu karty (ustawienie domyślne)

Menu 11, Option Card – Karta konfiguracyjna (tylko ATS1115/1116)

Ta opcja włącza (ustawienie domyślne) akceptowanie kart konfiguracyjnych czytnik. Opcję tę należy wyłączyć, jeżeli instalator chce uniemożliwić modyfikację konfiguracji czytnika za pomocą kart konfiguracyjnych.

Menu 12, Last Card – Ostatnia karta (tylko ATS1115/1116)

Ta opcja wyświetla numer ostatniej karty użytej z czytnikiem ATS1115 lub ATS1116. Informacja wyświetlona jest w następującym formacie: kod systemowy, numer karty (ID) lub jako dane karty (zależy od ustawień trybu zabezpieczeń).

Technical Data	Données techniques	Technische gegevens	
(ATS1110/1111)	(ATS1110/1111)	(ATS1110/1111)	
Supply voltage	Tension d'alimentation	Aansluitspanning	9.0 - 14 VDC Max
Maximum operating current	Consommation maximale en fonctionnement	Maximale bedrijfsstroom	95mA @ 13.8 VDC
Normal operating current (all areas armed)	Consommation normale en fonctionnement (tous les groupes armés)	Normale bedrijfsstroom (alle gebieden ingeschakeld)	26mA @ 13.8 VDC
Open Collector Output (OUT terminal)	Sortie à collecteur ouvert (borne OUT)	Open collectoruitgang (OUT-uitgang)	15Vdc Max @ 50mA Max
Dimensions with cover (W x H x D)	Dimensions, couvercle compris (L x H x P)	Afmetingen inclusief klepje (B x H x D)	92mm (3.6") x 165mm (6.5") x 25.4mm (1.0")
Operating temperature	Température en fonctionnement	Werkings temperatuur	0° to 50°C (32° to 122°F)
Humidity	Humidité	Luchtvochtigheid	95% non condensing
(ATS1115/1116 – with smart card reader)	(ATS1115/1116 – avec lecteur de carte à puce)	(ATS1115/1116 – met Smart Card-lezer)	
Supply voltage	Tension d'alimentation	Aansluitspanning	9.0 - 14 VDC Max
Maximum operating current	Consommation maximale en fonctionnement	Maximale bedrijfsstroom	165mA @ 13.8 VDC
Normal operating current (all areas armed)	Consommation normale en fonctionnement (tous les groupes armés)	Normale bedrijfsstroom (alle gebieden ingeschakeld)	35mA @ 13.8 VDC
Open Collector Output (OUT terminal)	Sortie à collecteur ouvert (borne OUT)	Open collectoruitgang (OUT-uitgang)	15Vdc Max @ 50mA Max
Dimensions with cover (W x H x D)	Dimensions, couvercle compris (L x H x P)	Afmetingen inclusief klepje (B x H x D)	92mm (3.6") x 165mm (6.5") x 25.4mm (1.0")
Operating temperature	Température en fonctionnement	Werkings temperatuur	0° to 50°C (32° to 122°F)
Humidity	Humidité	Luchtvochtigheid	95% non condensing
Dati tecnici	Dados técnicos	Tekniske data	
(ATS1110/1111)	(ATS1110/1111)	(ATS1110/1111)	
Voltaggio di alimentazione	Tensão de alimentação	Spenningsforsyning	9.0 - 14 VDC Max
Corrente massima di funzionamento	Corrente máxima de operação	Maksimalt strømforbruk ved drift	95mA @ 13.8 VDC
Corrente normale di funzionamento (tutte le aree inserite)	Corrente de operação normal (todas as áreas armadas)	Vanlig strømforbruk ved drift (alle områder tilkoblet)	26mA @ 13.8 VDC
Uscita open collector (terminale OUT)	Output de colector abierto (Terminal OUT)	Åpen kollektor-utgang (OUT-terminal)	15Vdc Max @ 50mA Max
Dimensioni con coperchio (L x A x P)	Dimensões com cobertura (L x A x P)	Dimensjoner med lokk (B x H x D)	92mm (3.6") x 165mm (6.5") x 25.4mm (1.0")
Temperatura di funzionamento	Temperatura de operação	Driftstemperatur	0° to 50°C (32° to 122°F)
Umidità	Humidade	Fuktighet	95% non condensing
(ATS1115/1116 con lettore Smart Card)	(ATS1115/1116 – com leitor de cartões inteligentes)	(ATS1115/1116 – med smartkortleser)	
Voltaggio di alimentazione	Tensão de alimentação	Spenningsforsyning	9.0 - 14 VDC Max
Corrente massima di funzionamento	Corrente máxima de operação	Maksimalt strømforbruk ved drift	165mA @ 13.8 VDC
Corrente normale di funzionamento (tutte le aree inserite)	Corrente de operação normal (todas as áreas armadas)	Vanlig strømforbruk ved drift (alle områder tilkoblet)	35mA @ 13.8 VDC
Uscita open collector (terminale OUT)	Output de colector abierto (Terminal OUT)	Åpen kollektor-utgang (OUT-terminal)	15Vdc Max @ 50mA Max
Dimensioni con coperchio (L x A x P)	Dimensões com cobertura (L x A x P)	Dimensjoner med lokk (B x H x D)	92mm (3.6") x 165mm (6.5") x 25.4mm (1.0")
Temperatura di funzionamento	Temperatura de operação	Driftstemperatur	0° to 50°C (32° to 122°F)
Umidità	Humidade	Fuktighet	95% non condensing

Datos técnicos	Tekniska data	Technische Daten	
(ATS1110/1111)	(ATS1110/1111)	(ATS1110/1111)	
Tensión de alimentación	Matningsspänning	Versorgungsspannung	9.0 - 14 VDC Max
Corriente máxima de funcionamiento	Maximal driftsström	Maximale Stromaufnahme	95mA @ 13.8 VDC
Corriente normal de funcionamiento (todas las áreas armadas)	Normal driftsström (alla områden tillkopplade)	Typische Stromaufnahme (alle Bereiche scharfgeschaltet)	26mA @ 13.8 VDC
Salida de colector abierto (terminal OUT)	Open collector-utgång (OUT-plinten)	Open-Collector-Ausgang (OUT-Anschluss)	15Vdc Max @ 50mA Max
Dimensiones con tapa (ancho x alto x profundidad)	Mått med kåpa (B x H x D)	Abmessungen mit Abdeckung (L x H x T)	92mm (3.6") x 165mm (6.5") x 25.4mm (1.0")
Temperatura de funcionamiento	Drifttemperatur	Betriebstemperatur	0° to 50°C (32° to 122°F)
Humedad	Luftfuktighet	Luftfeuchtigkeit	95% non condensing
(ATS1115/1116, con lector de tarjeta inteligente)	(ATS1115/1116 – med smartkortsläsare)	(ATS1115/1116 – mit Smart Card-Leser)	
Tensión de alimentación	Matningsspänning	Versorgungsspannung	9.0 - 14 VDC Max
Corriente máxima de funcionamiento	Maximal driftsström	Maximale Stromaufnahme	165mA @ 13.8 VDC
Corriente normal de funcionamiento (todas las áreas armadas)	Normal driftsström (alla områden tillkopplade)	Typische Stromaufnahme (alle Bereiche scharfgeschaltet)	35mA @ 13.8 VDC
Salida de colector abierto (terminal OUT)	Open collector-utgång (OUT-plinten)	Open-Collector-Ausgang (OUT-Anschluss)	15Vdc Max @ 50mA Max
Dimensiones con tapa (ancho x alto x profundidad)	Mått med kapsling (B x H x D)	Abmessungen mit Abdeckung (L x H x T)	92mm (3.6") x 165mm (6.5") x 25.4mm (1.0")
Temperatura de funcionamiento	Drifttemperatur	Betriebstemperatur	0° to 50°C (32° to 122°F)
Humedad	Luftfuktighet	Luftfeuchtigkeit	95% non condensing
Tekniset tiedot	Tekniske data	Dane techniczne	
(ATS1110/1111)	(ATS1110/1111)	(ATS1110/1111)	
Käyttöjännite	Forsyningsspænding	Napięcie zasilania	9.0 - 14 VDC Max
Maksimivirrankulutus	Maksimalt strømforbrug	Maksymalny natężenie prądu	95mA @ 13.8 VDC
Normaali virrankulutus (kaikki alueet yötilassa)	Normalt strømforbrug (alle områder tilkoblet)	Normalne natężenie prądu (wszystkie obszary zazbrojone)	26mA @ 13.8 VDC
Avokollektorilähtö (OUT-liitäntä)	OC-udgang (OUT-terminal)	Obciążalność wyjścia OC (zacisk OUT)	15Vdc Max @ 50mA Max
Mitat kannen kanssa (leveys x korkeus x syvyys)	Dimensioner med låge (B x H x D)	Wymiary z pokrywą klawiatury (Sz x W x G)	92mm (3.6") x 165mm (6.5") x 25.4mm (1.0")
Käyttölämpötila	Drifttemperatur	Zakres temperatury eksploatacji	0° to 50°C (32° to 122°F)
Kosteus	Fugtighed	Wilgotność	95% non condensing
(ATS1115/1116 ja smart card -kortinlukija)	(ATS1115/1116 – med smart card-læser)	(ATS1115/1116 – z czytnikiem kart inteligentnych)	
Käyttöjännite	Forsyningsspænding	Napięcie zasilania	9.0 - 14 VDC Max
Maksimivirrankulutus	Maksimalt strømforbrug	Maksymalny natężenie prądu	165mA @ 13.8 VDC
Normaali virrankulutus (kaikki alueet yötilassa)	Normalt strømforbrug (alle områder tilkoblet)	Normalne natężenie prądu (wszystkie obszary zazbrojone)	35mA @ 13.8 VDC
Avokollektorilähtö (OUT-liitäntä)	OC-udgang (OUT-terminal)	Obciążalność wyjścia OC (zacisk OUT)	15Vdc Max @ 50mA Max
Mitat kannen kanssa (leveys x korkeus x syvyys)	Dimensioner med låge (B x H x D)	Wymiary z pokrywą klawiatury (Sz x W x G)	92mm (3.6") x 165mm (6.5") x 25.4mm (1.0")
Käyttölämpötila	Drifttemperatur	Zakres temperatury eksploatacji	0° to 50°C (32° to 122°F)
Kosteus	Fugtighed	Wilgotność	95% non condensing



GE Interlogix

SECURITY LIFESAFETY COMMUNICATIONS



MANUFACTURERS DECLARATION OF CONFORMITY

For

PRODUCT IDENTIFICATION:


Model/type : ATS111X BOM revision level : See below
Category (description) : 16 Area 2/4 Line LCD, Remote Arming Station, with/without Card Reader
Brand : GE Security

Manufacturer: GE Security
646 Whitehorse Road
Mitcham, 3132
Australia

EU Representative: GE Interlogix B.V.
Kelvinstraat 7
6003 DH Weert
The Netherlands

Concerning	RTTE		
	EMC	Safety	Radio
A sample of the product has been tested by:	EMC Technologies Pty Ltd 57 Assembly Drive Tullamarine, 3043 Victoria Australia	GE Security 646 Whitehorse Road Mitcham, 3132 Australia	Bicon EMC Laboratories Steenovenweg 5 5708 HN Helmond The Netherlands
Test report reference	M031203	IEC 60950 Test Report For ATS111X	GEI-20040112-N1
APPLIED STANDARDS	EN50130-4 :1995 +A1 :1995	EN60950-1(2001)	EN300330-2 v1.1.1 (06-2001)

Equipment class identifier (*RF products falling under the scope of R&TTE*)

☐ Not Applicable ☒ None (class 1 product) ☐  (class 2 product)

Means of conformity

We declare under our sole responsibility that this product is in conformity with Directive 93/68/EEC (Marking) and/or complies to the essential requirements and all other relevant provisions of the 1999/5/EC (R&TTE) based on test results using (non)harmonized standards in accordance with the Directives mentioned.



